

TCORX
PROFESSIONAL LINE

BEDIENUNGSANLEITUNG



BRX9500
TFT



Übersetzung der Originalanleitung (Original in italienischer Sprache). Lesen Sie die Anleitung sehr aufmerksam und bewahren Sie sie stets griffbereit in der Nähe des Produkts auf.

Code: GRLDTCORXBRX9500T

Revision: 00

Ausgabe: 06/23



INHALTSVERZEICHNIS

1.0	SICHERHEITSHINWEISE.....S. BESTIMMUNGSGEMÄSSER	3
1.1	GEBRAUCH, GEGENANZEIGEN, KONVENTIONEN.....S. AUFKLEBER AM	4
1.2	PRODUKT.....S. TECHNISCHE	5
1.3	DATEN.....S.	6
2.0	AUFSTELLRAUM DES PRODUKTS.....S. 7 AUSPACKEN –	
2.1	LIEFERUMFANG.....S. 8 MONTAGE DES	
2.2	PRODUKTS.....S. 10 AUSRICHTEN.....S.	
2.3	17 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS.....S. 18	
2.4	TRANSPORT.....S. 19	
2.5		
3.0	TRAININGSPROGRAMM.....S. 20 VERWENDUNG DES	
3.1	BRUSTGURTS (OPTIONAL).....S. 21 PRAKTISCHE TIPPS ZUR	
3.2	BENUTZUNG.....S. 22 KONSOLE – (WORKOUT-	
3.3	BILDSCHIRM).....S. 23 KONSOLE –	
3.4	(TASTATUR).....S. 24 KONSOLE –	
3.5	(HAUPTBILDSCHIRM).....S. 25 MANUELLES PROGRAMM – QUICK	
3.6	START.....S. 26 MANUELLES PROGRAMM –	
3.7	TARGET.....S. 26 VORDEFINIERT	
3.8	PROGRAMME.....S. 27	
3.9	BENUTZERPROGRAMME.....S. 28 HRC-	
3.10	PROGRAMME.....S. 29 WATT-	
3.11	PROGRAMM.....S. 30 FITNESS	
3.12	TEST.....S. 31 BEREICH MEDIA &	
3.13	APP.....S. 32	
4.0	WARTUNG.....S. 33	
5.0	AUSSERBETRIEBNAHME – ENTSORGUNG.....S. 34	
6.0	ERSATZTEILKATALOG – ERSATZTEILBESTELLUNG.....S. 34	
6.1	EXPLOSIONSZEICHNUNG.....S. 35	
6.2	TEILELISTE.....S. 36	
7.0	GARANTIE UND GEWÄHRLEISTUNG.....S. 37	

- Lesen Sie vor Montage und Gebrauch diese Bedienungsanleitung und alle beiliegenden Anleitungen sorgfältig durch.
- Das Gerät ist nach Klasse S zertifiziert und für den privaten Gebrauch zu Hause sowie für den gemeinschaftlichen Gebrauch in Fitnessstudios geeignet. Bei Aufstellung in Fitnesscentern, Hotels, Vereinen oder privaten Clubs müssen die Benutzer ein sportärztliches Attest über ihre körperliche Eignung besitzen.
- Verwenden Sie das Gerät nur auf ebenem Untergrund und decken Sie Boden oder Teppich unter dem Gerät ab, um Schäden zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass jeder Benutzer die Anleitung verstanden hat, und beaufsichtigen Sie die ersten Trainingseinheiten. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung stets griffbereit in der Nähe des Geräts auf.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nur von Personen über 16 Jahren benutzt wird, die sich in guter körperlicher Verfassung befinden.
- Tragen Sie stets geeignete Sportkleidung, die die Bewegungsfreiheit nicht einschränkt. Tragen Sie stets geeignete Sportschuhe.
- Halten Sie den Lenker während des Trainings mit beiden Händen fest. Überwachen Sie während des Trainings Ihre Herzfrequenz und passen Sie die Trainingsintensität entsprechend an.
- Treten während des Trainings Schwindel, Brustschmerzen oder Atemnot auf, brechen Sie das Training sofort ab und suchen Sie Ihren Arzt auf.
- Prüfen Sie regelmäßig den festen Sitz aller Schrauben und Bolzen sowie den einwandfreien Zustand aller Geräteteile.
- Stellen Sie das Gerät NICHT in medizinischen Einrichtungen auf; das Produkt ist nicht für Rehabilitationszwecke geeignet.
- Stellen Sie KEINE Gläser oder Flaschen mit Getränken neben oder auf das Gerät.
- Beschädigen Sie Konsole und Kunststoffteile NICHT mit spitzen Gegenständen, Bürsten, Scheuerschwämmen oder aggressiven Chemikalien.
- Bauen Sie KEINE Teile des Geräts ab, außer wenn dieser Vorgang in der Bedienungsanleitung beschrieben ist.
- Stellen Sie das Gerät NICHT in Kellern, auf Terrassen oder in feuchten Räumen auf und setzen Sie es keinen Witterungseinflüssen (Regen, Sonne usw.) aus.
- Halten Sie Kinder und Haustiere vom Gerät FERN. Stellen Sie das Gerät nach Möglichkeit in einem eigenen Raum mit Tür auf, der Unbefugten den Zugang verwehrt. • Verwenden Sie das Gerät NIEMALS, wenn es beschädigt oder nicht in einwandfreiem Zustand ist. Bei Defekt oder Fehlfunktion schalten Sie das Gerät aus und nehmen Sie keine Eingriffe vor. Wenden Sie sich für Reparaturen nur an einen Fachkundendienst.
- Treten Sie NIEMALS barfuß in die Pedale und tragen Sie keine Schuhe mit Leder- oder anderen harten Sohlen.
- Tragen Sie KEINE Kleidung aus Kunstfaser oder Wollmischgewebe, die das Schwitzen behindert. Ungeeignete Kleidung kann zu hygienischen Problemen und zu elektrostatischen Aufladungen führen.

Das Gerät ist nach Klasse „S“ für den gemeinschaftlichen professionellen Gebrauch (Fitnesscenter und -studios) konstruiert und zertifiziert und kann auch privat zu Hause verwendet werden. Das Produkt ist ein Fahrradergometer für den Sport, das die Tretbewegung eines herkömmlichen Fahrrads nachbildet und für regelmäßiges Ausdauer- und Krafttraining verwendet werden kann.

Befolgen Sie alle Anweisungen und Warnhinweise dieser Anleitung, um sicher zu trainieren. Intensive und lange Belastungen erfordern eine gute körperliche Verfassung; beachten Sie daher die nachfolgend aufgeführten Gegenanzeigen.

Die Benutzung des Produkts ist in folgenden Fällen untersagt:

- Benutzer unter 16 Jahren; • Benutzer, deren Gewicht die auf dem Typenschild und in den technischen Daten angegebene Grenze überschreitet; • Schwangere; • Benutzer mit Diabetes;
- Benutzer mit Herz-, Lungen- oder Nierenerkrankungen.

Die Herstellergarantie erlischt in folgenden Fällen (gesetzliche Rechte bleiben unberührt):

- nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch abweichend von der Bedienungsanleitung; • Nichteinhaltung der Wartungsintervalle und -vorgaben; • Eingriffe am Produkt; • Verwendung nicht originaler Ersatzteile; • Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise auf Piktogrammen und in der Bedienungsanleitung.

Diese Anleitung enthält alle Informationen zu Aufstellung, Wartung und korrektem Gebrauch des Fahrradergometers. Der Benutzer sowie alle Freunde und Familienmitglieder, die das Produkt verwenden, müssen die Informationen dieser Anleitung sorgfältig lesen, um eine sichere Aufstellung und einen korrekten Gebrauch zu gewährleisten.

Die Beachtung der Hinweise in dieser Anleitung dient Ihrer persönlichen Sicherheit und der Lebensdauer des Produkts. Sicherheitshinweise und wichtige Textstellen sind fett hervorgehoben und mit den nachfolgend erläuterten Symbolen gekennzeichnet.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Informationen weisen auf GEFAHR hin. Gehen Sie besonders vorsichtig vor, um Verletzungen zu vermeiden.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Informationen weisen auf VORSICHT hin. Gehen Sie besonders vorsichtig vor, um Schäden am Produkt zu vermeiden.

HINWEIS:

Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen der Veranschaulichung. Aufgrund laufender Produktaktualisierungen können einzelne Abbildungen vom gekauften Produkt abweichen; dabei handelt es sich um optische Abweichungen, die Sicherheit und die Sicherheitsinformationen bleiben davon unberührt. Der Hersteller entwickelt seine Produkte laufend weiter und kann optische Teile ohne Vorankündigung ändern.

1.2


AUFKLEBER AM PRODUKT

1) Das Typenschild des Produkts enthält die Anschrift des Händlers, die wichtigsten technischen Daten und die Seriennummer.

2) **Symbol: Vor jeder Montage und jeder Wartung des Produkts muss die Bedienungsanleitung gelesen werden.**

3) **Symbole zur Konformität des Produkts mit den EU-Richtlinien über die Behandlung und Entsorgung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.**

Das Typenschild darf nicht entfernt oder verändert werden. Bei Ersatzteilbestellungen sind stets die Modellbezeichnung und die Seriennummer anzugeben.



TCORX PROFESSIONAL LINE			Garlando S.p.A. Via Regione Piemonte, 32 - Zona Ind. D1 15068 Pozzolo Formigaro (AL) - ITALY
Modello-Model	Classe-Class		CE
Numero di serie-Serial number		Anno-Year	
Peso-Weight	Peso max utente-Max user weight	Made	

1

3

2

I.3

TECHNISCHE DATEN

INTENSITÄTSEINSTELLUNG	elektronisch, 32 Stufen
BREMSSYSTEM	Magnet-Induktionsbremse
KONSOLENANZEIGEN	Zeit, Distanz, Kalorien, Geschwindigkeit, RPM, Puls, Watt, Mets
PROGRAMME	Manuell Quick Start, Manuell Target (Dauer, Distanz, Kalorien), 32 vordefinierte Programme, 3 HRC-Programme, Konstant-Watt-Programm, 4 Benutzerprogramme, Fitness Test.
MAX. ABMESSUNGEN (LXBXH)	1220 x 610 x 1540 mm
GEWICHT DES PRODUKTS	68 kg
MAX. BENUTZERGEWICHT	180 kg
HERZFREQUENZMESSUNG	Handpulssensoren und kabelloser HR-Empfänger (*)
BLUETOOTH-SCHNITTSTELLE	integriertes Modul V. 4.0 BLE (**)
SATTELVERSTELLUNG	Sattel mit horizontaler und vertikaler Feineinstellung
KONFORMITÄT	Normen: EN ISO 20957-1 - EN ISO 20957-5 (Klasse SA) Richtlinien: 2001/95/EG - 2014/30/EU - 2014/35/EU - 2011/65/EU
STROMVERSORGUNG	240 VAC - 50/60 Hz

(*) Der integrierte HR-Empfänger ist mit allen „nicht codierten“ Brustgurten mit 5,0/5,3 kHz Übertragung kompatibel. Der Brustgurt ist auf Anfrage erhältlich.

(**) Die Bluetooth®-Schnittstelle ermöglicht die drahtlose Verbindung der Konsole mit elektronischen Geräten wie Tablets und Smartphones zur Steuerung des Produkts und für zusätzliche Funktionen. Kompatibel mit Zwift und Kinomap Fitness App (Abonnement nicht inbegriffen) mit geolokalisierten Videos aus aller Welt.

2.0

AUFSTELLRAUM DES PRODUKTS

RAUMBEDINGUNGEN: • Der Raum für Aufstellung und Aufbewahrung des Produkts muss: - überdacht und ausreichend groß sein, - ausreichend künstlich und natürlich beleuchtet sein, - über ein oder mehrere Fenster zur Belüftung verfügen, - eine Betriebstemperatur zwischen 5 °C und 32 °C haben, - eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 20 % und 90 % haben. Das Produkt darf NICHT im Freien, in feuchten Räumen oder in salzhaltiger Luft aufgestellt werden.

BODENBESCHAFFENHEIT: • Der Boden für die Aufstellung des Produkts muss: - vollkommen eben sein, - eine für das Produktgewicht ausreichende Tragfähigkeit haben. Hochwertige Böden (z. B. Teppich oder Parkett) sind an den Auflagestellen mit einer Gummimatte oder Filzstücken zu schützen.

ANFORDERUNGEN AN DEN AUFSTELLRAUM: • Der Aufstellbereich darf nicht der Sonne ausgesetzt sein; bei großen Fensterflächen ist ein blickdichter Vorhang anzubringen. Halten Sie das Produkt auch von Klima- und Heizungsanlagen fern, damit Sie beim Training keinem Luftzug ausgesetzt sind.

SICHERHEITSANFORDERUNGEN: • Bei privater Nutzung zu Hause stellen Sie das Gerät vorzugsweise in einem abschließbaren Raum auf, damit Kinder und Haustiere keinen Zugang haben.

2.1

AUSPACKEN – INHALT DER VERPACKUNG

Die Verpackung besteht aus einem mit Metallklammern und Umreifungsbändern verschlossenen Karton. Lassen Sie sich bei großen und schweren Verpackungen von anderen Personen beim Anheben und Tragen helfen. Beachten Sie beim Abstellen des Kartons den Hinweis „Oben“ (Pfeil auf dem Karton). Schneiden Sie zum Öffnen die Umreifungsbänder mit einer Schere durch und entfernen Sie die Metallklammern mit einer Zange.



Die Verpackung unterliegt der Verordnung (EU) 2025/40; beachten Sie bei der Entsorgung die örtlichen Vorschriften zur Verwertung und zum Recycling.


Verpackungsteile (Karton und Beutel) dürfen nicht in Reichweite von Kindern bleiben, da sie eine Gefahrenquelle darstellen können.



Beschädigen Sie die Originalverpackung nicht und bewahren Sie sie nach Möglichkeit auf, falls das Produkt Mängel aufweist und eine Reparatur oder ein Austausch erforderlich wird.


Prüfen Sie das Produkt nach dem Auspacken auf Transportschäden und kontrollieren Sie, ob alle auf der folgenden Seite abgebildeten Teile vorhanden sind.

MONTAGETEILE




KLEINTEILE FÜR DIE MONTAGE


STEP 1





STEP 3




STEP 4



STEP 5



42 97.2*75*42 1PC



107 ST4.2*15L 4PCS



(mm)



2.2

MONTAGE DES PRODUKTS

Schaffen Sie nach dem Öffnen der Verpackung am Aufstellort eine möbelfreie Fläche, nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und legen Sie sie zur Montage auf dem Boden aus. Kleinteile und Montagewerkzeug befinden sich in einem Beutel.






Halten Sie Kinder und Haustiere während der Montage fern.

STEP 1A


Zur Erleichterung dieses Montageschritts können Sie eine Unterlage, z. B. Styropor aus der Verpackung oder ein dickes Buch, unter den Rahmen legen, um den vorderen Rahmenteil anzuheben (siehe Abbildung).

1-1) Lösen Sie die Sicherungsbolzen und entfernen Sie die Transportschutzhalterung. Die beiden Bolzen und die Halterung gehören zur Verpackung und können entsorgt werden.

1-2) Setzen Sie den vorderen Standfuß 4 in die vorgesehenen Bohrungen des Rahmens 1 ein und befestigen Sie ihn von unten mit zwei Bolzen 7, Federringen 9 und Unterlegscheiben 16 sowie von vorne mit zwei Bolzen 7A, Federringen 9 und Unterlegscheiben 16.



7		M8x1.25x70L	x4
7A		M8x1.25x110L	x4
9		D15.4xD8.2x2T	x8
16		D16xD8.5x1.2T	x8



STEP 1B


Zur Erleichterung dieses Montageschritts können Sie eine Unterlage, z. B. Styropor aus der Verpackung oder ein dickes Buch, unter den Rahmen legen, um den hinteren Rahmenteil anzuheben (siehe Abbildung).

1-3) Lösen Sie die Sicherungsbolzen und entfernen Sie die




Transportschutzhalterung. Die beiden Bolzen und die Halterung gehören zur Verpackung und können entsorgt werden.

1-4) Setzen Sie den hinteren Standfuß 2 in die vorgesehenen

Bohrungen des Rahmens 1 ein und befestigen Sie ihn von unten mit zwei Bolzen 7, Federringen 9 und Unterlegscheiben 16 sowie von vorne mit zwei Bolzen 7A, Federringen 9 und Unterlegscheiben 16.



7		M8x1.25x70L	x4
7A		M8x1.25x110L	x4
9		D15.4xD8.2x2T	x8
16		D16xD8.5x1.2T	x8




STEP 2

2-1) Setzen Sie die Sattelklemme 69 in die Sattelstütze am Schlitten 72 ein. Die Sattelstütze ist mit handelsüblichen Fahrradsätteln kompatibel.

2-2) Richten Sie den Sattel horizontal und quer aus und ziehen Sie die beiden Muttern der Sattelklemme mit einem passenden Schlüssel fest an.

2-3) Setzen Sie das Sattelhöhenrohr 13 in die vorgesehene Öffnung des Rahmens 1 ein und ziehen Sie den Verstellgriff 96 nach oben, um den Sattel in die gewünschte Position zu bringen.

2-4) Lösen Sie den Hebel für die horizontale Verstellung 18, schieben Sie den Sattel passend zu Ihrer Körpergröße nach vorne oder hinten und ziehen Sie den Hebel anschließend wieder fest.




STEP 3

3-1) Führen Sie diesen Montageschritt mit Hilfe einer zweiten Person durch, die das Lenkerstützrohr 17 an die Aufnahme am Grundrahmen 1 heranführt und hält. Schieben Sie dann von unten die Abdeckung des Lenkerrohrs 75 auf; beachten Sie die Ausrichtung laut Abbildung.


3-2) Die zweite Person verbindet den Stecker des Zwischenkabels 64 aus dem Lenkerstützrohr 17 mit der Buchse 65 aus dem Grundrahmen verbinden, dann das Lenkerstützrohr 17 in die vorgesehene Aufnahme stecken und mit vier Bolzen 15 samt Federring 9 und Unterlegscheibe 16 befestigen.

• Schieben Sie die Abdeckung des Lenkerrohrs 75 nach unten, sodass Rohrverbindung und Schraubenköpfe abgedeckt sind.



STEP 4

- 4-1) Führen Sie die Konsole 76 an das Lenkerstützrohr 17 heran und verbinden Sie den Stecker des Zwischenkabels 64 mit dem Stecker des oberen Kabels 63.**
- 4-2) Führen Sie die Kabelstecker 32L/R der Konsole 76 durch die Öffnung oben am Lenkerstützrohr 17, sodass sie aus der Lenkeraufnahme 43 herausragen.**
- 4-3) Setzen Sie die Konsole 76 auf das obere Ende des Lenkerstützrohrs 17 und befestigen Sie sie mit vier Schrauben 39.**
- 4-4) Befestigen Sie die hintere Konsolenschale 40 mit vier Schrauben 39 am Lenkerstützrohr 17.**



STEP 5A





5-1) Befestigen Sie den Flaschenhalter 105 am Lenkerstützrohr 17 mit vier selbstschneidenden Schrauben 38.

5-2) Setzen Sie zwei runde Stopfen 107 seitlich in den Flaschenhalter 105 ein (siehe Abbildung).

5-3) Drücken Sie die hintere Abdeckung des Flaschenfachs 106 auf den Flaschenhalter 105.

5-4) Führen Sie den Lenker 36 an die Aufnahme heran und verbinden Sie die Stecker der unteren Kabel 37L/R (Handpulsensoren und Fernbedienungstasten) mit den Steckern der oberen Kabel 32L/R, die aus der Lenkeraufnahme ragen.

• Befestigen Sie den Lenker 36 mit zwei Bolzen 41 und gebogenen Unterlegscheiben 8 in der Aufnahme; achten Sie darauf, die Kabel nicht zu beschädigen. Drücken Sie die vordere Abdeckung 42 auf die Lenkeraufnahme.




STEP 5B

- Schrauben Sie das linke Pedal 51L (gekennzeichnet mit L) gegen den Uhrzeigersinn an die linke Tretkurbel 48L. Schrauben Sie auf der anderen Seite das rechte Pedal 51R (gekennzeichnet mit R) im Uhrzeigersinn an die rechte Tretkurbel 48R.


- Falls noch nicht montiert, befestigen Sie die Gummi-Fußschlaufen am rechten und linken Pedal, indem Sie die Ösen in die vorgesehenen Zapfen einhängen; beachten Sie die Einbaurichtung (siehe Abbildung A-B-C).

- Befestigen Sie die Abdeckungen 5 auf dem vorderen und hinteren Standfuß mit jeweils drei Schrauben 39.



2.3**LIVELLAMENTO**

- Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten verfügt das Produkt über vier verstellbare Stellfüße 3 unter dem vorderen und hinteren Standfuß.
- Die Montage ist damit abgeschlossen. Lesen Sie vor dem Gebrauch die übrigen Kapitel der Anleitung, um alle Informationen zum sicheren Gebrauch des Produkts zu kennen.



2.4

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS



VOR DEM ANSCHLIESSEN DES NETZSTECKERS
Prüfen Sie anhand der technischen Daten auf dem Typenschild, ob die Elektroinstallation geeignet ist.

Prüfen Sie, ob die Wandsteckdose zum Netzstecker passt und einen Schutzkontakt (Erdung) besitzt.

Prüfen Sie, ob der rote Netzschalter auf „O“ – Off steht.




VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR NETZSTECKER UND NETZKABEL Schließen Sie den Netzstecker an eine Wandsteckdose an, die ausreichend weit vom Produkt entfernt ist, um Kurzschlüsse durch Schweißtropfen und Wasser zu vermeiden.

Verwenden Sie **KEINE** Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel, nur normgerechte Adapter X (Adapter nicht mitgeliefert).


Das Produkt wird mit einem Netzkabel mit Schuko-Netzstecker 66 geliefert, der an eine geeignete geerdete Wandsteckdose mit einer Nennspannung bis 230 VAC anzuschließen ist.

An der Vorderseite des Motorraums befinden sich die Buchse 58 für das Netzkabel und der Hauptschalter 57 zum Ein- und Ausschalten des Produkts.



2.5**SPOSTAMENTO**

- Die beiden Enden des vorderen Standfußes sind mit Rollen 101 ausgestattet. Zum Verschieben innerhalb des Raums fassen Sie die Lenkerenden, blockieren den vorderen Standfuß mit dem Fuß und kippen das Gerät, bis es auf den Rollen im Gleichgewicht ist. Schieben Sie das Gerät auf den Rollen an die gewünschte Stelle und senken Sie es dann mit Armkraft vorsichtig ab.



3.0

TRAININGSPROGRAMM

Lassen Sie vor Beginn des Trainings Ihre körperliche Verfassung von Ihrem Arzt prüfen und besprechen Sie mit ihm eventuell erforderliche Vorsichtsmaßnahmen. Untrainierte Personen sollten behutsam beginnen: höchstens drei Einheiten pro Woche, mit kurzen Zeiten und niedriger Geschwindigkeit, um sich mit der Konsole vertraut zu machen und sich langsam an die Belastung zu gewöhnen. Sportlich Aktiven, die das Produkt ergänzend zu ihrem Training nutzen möchten, empfehlen wir, Trainingseinheiten und Trainingsplan mit einem Personal Trainer zu erstellen. Anhand der Herzfrequenz während des Trainings lassen sich 3 Trainingsbereiche unterscheiden:

- Grundlagenbereich: Herzfrequenz zwischen 60% und 75%, Training mit geringer Belastung; - Aerober Bereich: Herzfrequenz zwischen 75% und 85%, Training im aeroben Bereich; - Anaerober Bereich: Herzfrequenz zwischen 85% und 95%, Training im anaeroben Bereich.

Das Training mit dem Produkt gliedert sich in drei Phasen.


AUFWÄRMEN: Machen Sie vor dem Training mit dem Produkt stets einige Übungen zum Aufwärmen und Lockern der Muskulatur, um den Körper auf die Belastung vorzubereiten.

TRAINING: Beginnen Sie mit geringer Belastung und steigern Sie nach dem Aufwärmen die Intensität schrittweise, bis die Herzfrequenz den gewünschten Zielwert erreicht. Halten Sie die Herzfrequenz im gewünschten Trainingsbereich konstant. In den ersten Wochen sollten die Trainingseinheiten nicht länger als 20 Minuten dauern; mit zunehmender Übung können sie auf bis zu 60 Minuten verlängert werden.

ABKÜHLEN: Entspannen Sie sich nach dem Training einige Minuten mit Dehnübungen.



Training im anaeroben Bereich ist nur gut trainierten Leistungssportlern gestattet.



3.1

VERWENDUNG DES BRUSTGURTS (OPTIONAL)



- Lesen Sie vor der Verwendung des Brustgurts die Anweisungen auf dieser Seite und gegebenenfalls die des Herstellers sorgfältig durch.

- Trennen Sie den Sender nach jedem Gebrauch vom elastischen Gurt, reinigen Sie beide von Schweiß und trocknen Sie sie gründlich ab.

- Reinigen Sie den Sender mit einem feuchten Tuch und milder Seife. Waschen Sie den elastischen Gurt regelmäßig, z. B. in der Waschmaschine mit der Sportkleidung bei unter 40 °C.


- Bewahren Sie Gurt und Sender nicht in Schubladen, geschlossenen Beuteln oder anderen Behältern auf; hängen Sie sie am besten an die Wand, damit sie vollständig trocknen.

Der Brustgurt ist auf Anfrage erhältlich. Der Sender ist nicht codiert (Frequenzbereich 5,0/5,3 kHz) und besteht aus zwei Teilen: dem Sender, der die Funksignale an die Konsole überträgt, und dem elastischen Gurt, der den Sender am Brustkorb hält.

Spezielle Anweisungen zum Brustgurt finden Sie in der Anleitung, die dem Brustgurt beiliegt.

1) Haken Sie ein Ende des Senders am elastischen Gurt ein. 2) Stellen Sie die Länge des Gurts mit der Schnalle passend zu Ihrem Brustumfang ein. Legen Sie den Gurt direkt unterhalb der Brustmuskeln an (siehe Abbildung) und haken Sie das andere Ende am Sender ein. 3) Heben Sie den Sender an und befeuchten Sie die Elektroden auf der Rückseite mit nassen Fingern. 4) Prüfen Sie, ob die Elektrodenfläche gut auf der Haut aufliegt.





Die über den Brustgurt gemessene Herzfrequenz ist nur ein Richtwert zur Überwachung der Herzfrequenz im gewählten Trainingsbereich und zur Orientierung beim Kalorienverbrauch. Der vom Sender gemessene Wert ist in keinem Fall als medizinischer Wert zu betrachten.



Elastischer Gurt



Sender



3.2

PRAKTISCHE TIPPS ZUR BENUTZUNG

Setzen Sie sich auf den Sattel und halten Sie sich am Lenker fest.



Steigen Sie NICHT auf den Sattel, indem Sie sich auf einem Pedal abstützen; das gesamte Gewicht auf einem Pedal kann das Produkt beschädigen.

Bringen Sie ein Pedal nach oben, stellen Sie den Fuß in die Fußschlaufe und setzen Sie den Vorfuß mittig auf das Pedal. Das Bein muss im Knie leicht gebeugt sein. Ist das Bein zu gestreckt oder erreicht der Fuß das Pedal nicht, senken Sie den Sattel. Ist das Bein zu stark gebeugt, heben Sie den Sattel an. Stellen Sie die Sattelhöhe passend zur Körpergröße wie folgt ein: - Steigen Sie vom Gerät ab, - ziehen Sie den Griff 96 nach oben, - heben oder senken Sie gleichzeitig den Sattel in die passende Position, - lassen Sie den Griff 96 los, um den Sattel zu arretieren.

Stellen Sie die horizontale Sattelposition (Abstand Lenker–Sattel) wie folgt ein: - Steigen Sie vom Gerät ab und lösen Sie den Hebel 18 durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn; - stellen Sie den Schlitten in die gewünschte Position, - arretieren Sie den Hebel 18 wieder durch Drehen im Uhrzeigersinn.




Ein zu hoch oder zu tief eingestellter Sattel führt zu falschen Bewegungsabläufen und häufig zu Muskelschmerzen.

Setzen Sie sich mit leicht nach vorne geneigtem Oberkörper auf den Sattel, halten Sie den Rücken stets gerade und legen Sie die Hände auf die Lenkerenden; die Arme bleiben leicht gebeugt.



Achten Sie auf eine gute Körperhaltung und treten Sie nur im Sitzen in die Pedale.



3.3

KONSOLE – (Workout-Bildschirm)

Die Konsole besteht aus einem 10,1" TFT-Touchscreen, der über eine eigene Software folgende Daten anzeigt.

SPEED - RPM - Die aktuelle GESCHWINDIGKEIT während des Trainings in km/h. - Die aktuellen UMDREHUNGEN PRO MINUTE der Pedale.

TIME - Die TRAININGSDAUER ab null oder der Countdown von der als TARGET eingestellten Zeit bis null.

CALORIES - Der KALORIENVERBRAUCH während des Trainings in kcal oder der Countdown des als TARGET eingestellten Kalorienverbrauchs bis null (*).

DISTANCE - Die seit Trainingsbeginn zurückgelegte DISTANZ oder der Countdown der als TARGET eingestellten Gesamtdistanz bis null.

WATT - Zeigt die während des Trainings erbrachte LEISTUNG in Watt an.

LEVEL - Zeigt die INTENSITÄTSSTUFE (Tretwiderstand) an; elektrisch einstellbar in 32 Stufen.


PULSE - Die HERZFREQUENZ, gemessen über die Handpulssensoren am Lenker oder den Brustgurt (optional). Angabe in bpm (Schläge pro Minute) (*).

(*) Der angezeigte Wert ist nur ein ungefährer Richtwert und in keinem Fall als medizinischer Wert zu betrachten.

Das zentrale GRAFIKDISPLAY zeigt das Profil der voreingestellten Programme, ermöglicht das Bearbeiten der Benutzerprogramme und zeigt in jeder Betriebsart die Intensitätsstufe an.

METS ist die Maßeinheit für den Sauerstoffverbrauch in Ruhe (Grundumsatz), per Konvention 3,5 ml pro kg Körpergewicht. Der nach dem Training angezeigte Wert entspricht dem in Mets umgerechneten theoretischen maximalen Sauerstoffverbrauch; ein Wert von 10 METs bedeutet z. B., dass die Person theoretisch eine 10-mal höhere Leistung als in Ruhe erbringen kann.

HINWEIS: Ohne optionalen Brustgurt umfassen Sie zur Anzeige der Herzfrequenz die Handpulssensoren am Lenker mit beiden Händen. Der Wert erscheint nach einigen Sekunden; bei Messproblemen befeuchten Sie die Hände, um den Kontakt zu verbessern. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Konsole einzuschalten. Nach einigen Minuten ohne Aktivität wechselt der Monitor in den Energiesparmodus.



3.4

KONSOLE – (Tastatur)

Taste START - Drücken Sie START, um ein Training in jeder Betriebsart zu starten; die Zählung der Anzeigen und die Funktionen des gewählten Programms beginnen.

- Drücken Sie im Modus „PAUSE“ START, um ein unterbrochenes Training fortzusetzen.

Taste STOP - Drücken Sie während des Trainings STOP, um das Training sofort anzuhalten (Modus „PAUSE“); zum Fortsetzen drücken Sie START.

- Drücken Sie im Modus „PAUSE“ STOP, um das Training abzubrechen und die Zusammenfassung der Ergebnisse anzuzeigen.

- Drücken Sie am Ende einer Trainingseinheit STOP, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.


Taste FITNESS TEST Drücken Sie auf dem Hauptbildschirm FITNESS TEST, um den halbstündigen Test zu starten und Ihre Fitness anhand des VO2-Max-Ergebnisses zu ermitteln und im Zeitverlauf zu vergleichen.

Taste PROGRAM Drücken Sie, wenn kein Training läuft und sich die Konsole im Stopp-Modus befindet, PROGRAM, um eines der 32 vordefinierten Programme zu wählen.

Regler +/- mit Taste ENTER Vor Trainingsbeginn:
+/- - Geben Sie mit dem Regler alle Daten der

Trainingsprogramme ein. - Bestätigen Sie alle eingegebenen Daten mit der mittleren Taste ENTER. Während des Trainings:

- Erhöhen oder verringern Sie mit dem Regler +/- die Intensität (32 Stufen), - drücken Sie ENTER, um zwischen der Anzeige der Geschwindigkeit und der Umdrehungen pro Minute „RPM“ zu wechseln,



TOUCH-TASTEN AM MONITOR

Taste Workout-Bildschirm: Tippen Sie auf das runde Symbol rechts in der Ecke des Monitors, um den Workout-Bildschirm ein- oder auszublenden.

Lautstärketasten: Tippen Sie auf die Lautsprechersymbole, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

Tasten Intensitätsstufe: Tippen Sie auf die Symbole + und - unten am Bildschirm, um die Intensität manuell einzustellen.

Tasten Start/Pause/Stop: Die entsprechenden Symbole unten am Bildschirm haben dieselbe Funktion wie die Tasten der Tastatur.

3.5

KONSOLE – (Hauptbildschirm)

Die Konsole besteht aus einem 10,1" TFT-Touchscreen zur Überwachung aller Parameter der Trainingsprogramme und verfügt über eine WLAN-Schnittstelle zur Online-Nutzung von Unterhaltungs- und Simulations-Apps von Drittanbietern.

Nach dem Einschalten fordert die Konsole zur Verbindung mit dem Internet über WLAN auf und zeigt die gefundenen Netzwerke an. Ist kein Internet verfügbar, kann das Gerät offline benutzt werden; Drittanbieter-Apps sind dann nicht nutzbar.

Der Hauptbildschirm enthält alle Tasten für den direkten Zugriff auf die Trainingsprogramme sowie die Tasten für die Bereiche „Medienverwaltung“ und „Einstellungen Konsolenbildschirm“.

Im Bereich „Einstellungen Konsolenbildschirm“ können Sie folgende Funktionen verwalten: - Sprachauswahl, - Bildschirmhelligkeit, - Lautstärke, - Bluetooth-Auswahl, - WLAN-Auswahl.

Über den Bereich „Medienverwaltung“, erreichbar über den Hauptbildschirm oder die Taste „Media“ im Workout-Bildschirm, greifen Sie auf die vorinstallierten Apps oder auf Audio- und Videodateien des USB-Sticks in der USB-Buchse seitlich an der Konsole zu. Unterstützte Formate: Audio: .wav, .wma, .aac, .ogg, .mp3 und .flac. Video: .mp4 und .avi.

MANUELLER MODUS
<QUICK START>


HRC-
PROGRAMME

FITNESS TEST MEDIENVERWALTUNG

PROGRAMMI
PROGRAMME

PROGRAMMA
WATT

VORDEFINIERT
PROGRAMME



IMPOSTAZIONI

MANUELLER MODUS
<TARGET-ZIEL>


3.6

MANUELLES PROGRAMM – QUICK START

Mit dem Programm QuickStart können Sie das Gerät sofort benutzen. Zum Starten von QUICK START drücken Sie die entsprechende Taste auf dem Hauptbildschirm oder drücken Sie START und beginnen Sie zu treten.

- Im Modus QuickStart beginnen die Anzeigen Time, Distance, Calories sofort ab null zu zählen und zählen während des gesamten Trainings.
- Ändern Sie die Intensität während des Trainings mit dem Regler +/- in 32 Stufen.
- Mit STOP wird das Training im Modus PAUSE angehalten; die Trainingsdaten bleiben gespeichert. Drücken Sie erneut START, um an derselben Stelle fortzusetzen, oder erneut STOP, um das Training abzuberechnen.

Hinweis: Die Anzeige Pulse zeigt die Herzfrequenz an, wenn Sie die Handpulssensoren am Lenker umfassen oder den Brustgurt (optional) tragen.



3.7

MANUELLES PROGRAMM – TARGET

Mit dem Programm Target stellen Sie eine Trainingseinheit nach Dauer, Distanz oder Kalorienverbrauch ein. Zum Aufrufen drücken Sie auf dem Hauptbildschirm die Taste GOAL.

- Wählen Sie als Trainingsziel Dauer, Distanz oder Kalorienverbrauch und bestätigen Sie mit ENTER. Das gewählte Ziel wird durch Blinken der zugehörigen Anzeige hervorgehoben.
- Stellen Sie mit dem Regler +/- das gewählte Ziel ein und bestätigen Sie mit der mittleren Taste ENTER.
- Wenn alle Daten eingegeben sind, starten Sie das Programm mit START.

- Ist eines der Trainingsziele eingestellt (Time, Distance, Calorie), zählt die zugehörige Anzeige vom eingestellten Wert bis null rückwärts. Während des Trainings können Sie die Intensität mit dem Regler +/- ändern.

- Mit STOP wird das Training im Modus PAUSE angehalten; die Trainingsdaten bleiben gespeichert. Drücken Sie erneut START, um an derselben Stelle fortzusetzen, oder erneut STOP, um das Training abzuberechnen.

Hinweis: Die Anzeige Pulse zeigt die Herzfrequenz an, wenn Sie die Handpulssensoren am Lenker umfassen oder den Brustgurt (optional) tragen.

3.8

VORDEFINIERTE PROGRAMME

• Bei den vordefinierten Programmen variiert die Konsole die Intensität nach einem voreingestellten Profil. Zum Aufrufen drücken Sie PROGRAM auf dem Hauptbildschirm oder auf der Tastatur.

• Geben Sie die Benutzerdaten ein: Geschlecht, Alter, Gewicht und Programmdauer; bestätigen Sie jede Eingabe mit ENTER.

• Wählen Sie eines der 32 vordefinierten Programme (das Grafikdisplay zeigt das Programmprofil) und bestätigen Sie mit ENTER.

• Starten Sie das Trainingsprogramm mit START. Die Anzeige TIME zählt vom eingestellten Wert bis null rückwärts, und auf dem Bildschirm wird das Profil des gewählten Programms angezeigt.

• Die Konsole variiert die Intensität automatisch nach dem Profil des gewählten Programms; während des Trainings können Sie die Intensität jedoch mit dem Regler +/- manuell ändern.

• Mit STOP wird das Training im Modus PAUSE angehalten; die Trainingsdaten bleiben gespeichert. Drücken Sie erneut START, um an derselben Stelle fortzusetzen, oder erneut STOP, um das Training abzubrechen.

Hinweis: Die Anzeige Pulse zeigt die Herzfrequenz an, wenn Sie die Handpulssensoren am Lenker umfassen oder den Brustgurt (optional) tragen.

Programmi		Durata impostata / 30 = tempo di durata per ogni settore (o colonna)																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
P1	LEVEL	2	2	4	4	3	3	4	3	5	4	2	2	5	5	3	3	2	2	4	4	5	5	5	6	5	6	3	3	3	3
P2	LEVEL	2	2	5	5	4	4	6	4	6	4	2	2	4	4	2	2	2	2	4	4	6	6	8	7	8	6	2	2	3	3
P3	LEVEL	2	2	5	5	4	4	5	4	5	4	2	2	3	3	2	2	2	2	4	4	5	5	5	6	5	6	3	3	3	3
P4	LEVEL	3	3	6	6	7	7	5	8	5	9	6	6	4	4	3	3	4	4	2	2	6	6	8	6	3	2	6	6	2	2
P5	LEVEL	3	3	6	6	7	7	5	8	6	7	6	6	4	4	3	3	2	2	5	5	5	5	4	4	6	4	2	2	3	3
P6	LEVEL	5	5	11	11	9	9	7	8	12	10	8	8	7	7	6	6	7	7	5	5	7	7	9	11	10	11	9	9	5	5
P7	LEVEL	5	5	9	9	10	10	7	7	10	7	5	5	7	7	5	5	6	6	8	8	7	7	7	6	7	6	5	5	5	5
P8	LEVEL	5	5	7	7	9	9	11	10	11	9	5	5	6	6	5	5	6	6	8	8	7	7	7	6	7	6	5	5	5	5
P9	LEVEL	5	5	7	7	8	8	8	9	8	9	6	6	6	6	5	5	6	6	7	7	7	7	6	8	8	9	6	6	6	6
P10	LEVEL	5	5	6	6	8	8	6	6	8	8	9	9	6	6	6	6	7	7	6	6	7	7	7	6	7	5	6	6	5	5
P11	LEVEL	7	7	11	7	7	11	7	7	11	7	7	11	7	7	11	7	7	11	7	7	11	7	7	11	7	7	11	7	7	11
P12	LEVEL	7	7	10	10	10	12	12	12	15	15	15	17	17	20	20	20	20	17	17	15	15	15	12	12	12	10	10	10	7	7
P13	LEVEL	7	7	7	10	10	10	12	12	12	15	15	15	17	17	17	20	20	20	20	22	22	22	20	20	20	17	17	17	15	15
P14	LEVEL	7	7	7	10	10	10	15	15	15	17	17	20	20	20	20	20	20	20	20	17	17	15	15	15	10	10	10	7	7	7
P15	LEVEL	7	7	7	7	12	12	12	12	12	15	15	15	15	15	17	17	17	17	17	20	20	20	20	20	20	15	15	15	15	15
P16	LEVEL	7	7	7	10	10	12	15	17	20	20	17	15	12	10	10	10	10	12	15	17	20	20	17	15	12	10	10	7	7	7
P17	LEVEL	8	11	16	21	21	13	8	8	11	16	21	21	13	8	8	11	16	21	21	13	8	8	11	16	21	21	13	8	8	11
P18	LEVEL	8	11	13	18	21	8	11	13	18	21	8	11	13	18	21	8	11	13	18	21	8	11	13	18	21	8	11	13	18	21
P19	LEVEL	8	21	18	13	11	8	8	21	18	13	11	8	8	21	18	13	11	8	8	21	18	13	11	8	8	21	18	13	11	8
P20	LEVEL	13	21	21	13	21	21	13	21	21	13	21	21	13	21	21	13	21	21	13	21	21	13	21	21	13	21	21	13	21	21
P21	LEVEL	13	21	13	21	13	21	13	21	13	21	13	21	13	21	13	21	13	21	13	21	13	21	13	21	13	21	13	21	13	21
P22	LEVEL	8	8	11	11	16	16	16	18	18	21	23	21	18	18	18	18	18	18	21	23	21	18	18	16	16	16	11	11	8	8
P23	LEVEL	14	14	23	23	20	20	23	20	23	20	23	23	17	17	14	14	17	17	23	23	26	26	26	27	23	25	23	26	20	12
P24	LEVEL	17	17	26	26	23	25	23	26	23	27	26	26	20	20	20	20	14	14	26	26	26	26	23	23	26	25	26	23	20	20
P25	LEVEL	20	20	26	26	25	25	23	26	26	25	26	26	23	23	17	17	20	20	14	14	23	26	26	25	26	26	23	20	17	17
P26	LEVEL	14	14	26	26	26	26	23	26	23	26	25	23	20	20	17	17	14	14	14	23	23	23	20	20	26	20	14	14	17	17
P27	LEVEL	14	14	26	26	25	25	20	20	25	20	17	17	20	20	14	14	20	20	23	23	26	26	26	26	26	28	26	26	26	17
P28	LEVEL	21	21	15	15	24	27	27	26	27	27	24	21	18	18	15	15	24	24	18	18	21	21	21	18	21	15	24	24	15	15
P29	LEVEL	15	24	27	27	18	21	18	21	24	27	18	18	18	18	15	15	21	21	18	18	21	18	24	21	15	15	24	24	18	18
P30	LEVEL	18	24	18	18	24	24	21	21	24	18	27	27	18	21	18	15	18	18	21	21	18	18	21	18	24	21	15	15	15	12
P31	LEVEL	18	18	24	24	27	27	27	28	24	26	24	27	21	21	15	15	21	21	24	24	27	27	27	28	28	29	27	27	27	18
P32	LEVEL	15	21	24	21	24	24	27	32	27	21	18	15	18	18	21	21	18	18	30	30	29	29	30	29	30	29	29	29	18	18
P31	LEVEL	18	18	24	24	27	27	28	24	26	24	27	21	18	18	21	15	15	21	21	24	24	27	27	27	28	28	29	27	27	18
P32	LEVEL	15	21	24	21	24	24	27	32	27	21	18	15	18	18	21	21	18	18	30	30	29	29	30	29	30	29	29	29	18	18

TABELLE VORDEFINIERT PROGRAMME

Mit den Benutzerprogrammen erstellen Sie ein eigenes Trainingsprogramm, bei dem Sie die Intensität auf einem Grafikprofil aus Säulen festlegen; jede Säule steht für eine eigene, individuell einstellbare Intensitätsstufe. Zum Aufrufen drücken Sie USER PROGRAM auf dem Hauptbildschirm.

- Wählen Sie eines der vier USER PROGRAM und bestätigen Sie mit ENTER.

HINWEIS: Ihr Benutzerprofil wird am oberen Bildschirmrand angezeigt. Der Name des Benutzerprofils kann geändert werden: Tippen Sie dazu auf das Benutzerprofil und geben Sie den gewünschten Namen ein.

- Geben Sie die Benutzerdaten ein: Geschlecht, Alter, Gewicht und Programmdauer; bestätigen Sie jede Eingabe mit ENTER.
- Die erste Säule des Grafikdisplays blinkt; Grafik; hier stellen Sie die Intensität für den ersten Trainingsabschnitt ein. Stellen Sie mit dem Regler +/- den Wert ein und bestätigen Sie mit ENTER. Stellen Sie auf dieselbe Weise alle 30 Säulen ein. Halten Sie danach ENTER mindestens zwei Sekunden gedrückt, um die Säulen zu bestätigen; anschließend wird das soeben programmierte und gespeicherte Profil mit dem Intensitätsverlauf angezeigt.
- Starten Sie das Benutzerprogramm mit START. Die Anzeige TIME zählt vom eingestellten Wert bis null rückwärts, und auf dem Matrixdisplay wird das Profil des gewählten Programms angezeigt.
- Während des Trainings variiert die Konsole die Intensität automatisch nach dem eingestellten individuellen Profil; während des Trainings können Sie die Intensität jedoch mit dem Regler manuell ändern. +/-.
- Mit STOP wird das Training im Modus PAUSE angehalten; die Trainingsdaten bleiben gespeichert. Drücken Sie erneut START, um an derselben Stelle fortzusetzen, oder erneut STOP, um das Training abubrechen.

Hinweis: Die Anzeige Pulse zeigt die Herzfrequenz an, wenn Sie die Handpulssensoren am Lenker umfassen oder den Brustgurt (optional) tragen.

Beim HRC-Programm regelt die Konsole die Intensität automatisch abhängig von der Herzfrequenz, die über die Handpulssensoren am Lenker oder den optionalen Brustgurt gemessen wird. Zum Aufrufen drücken Sie HRC auf dem Hauptbildschirm.

Hinweise: - Für das HRC-Programm wird der optionale Brustgurt empfohlen, da er genauere Werte liefert als die Handpulssensoren am Lenker. - Wird das Herzfrequenzsignal nicht durchgehend erfasst, hält die Konsole das Training an und zeigt eine Fehlermeldung an.

- Wählen Sie eines der drei HRC-Programme (60%, 80%, THR) und bestätigen Sie mit ENTER.
- Wählen Sie einen der zwei vordefinierten Bereiche oder stellen Sie die gewünschte Ziel-Herzfrequenz ein.
60% = Herzfrequenzbereich mit geringer Intensität. 80% = Herzfrequenzbereich für aerobes Training. THR = individuelle Einstellung der Ziel-Herzfrequenz. Die zwei vordefinierten Bereiche (60%, 80%) stellen die Ziel-Herzfrequenz automatisch abhängig vom Alter des Benutzers ein. Mit THR geben Sie die gewünschte Ziel-Herzfrequenz im Bereich 72÷168 bpm ein. +/- Stellen Sie mit dem Regler den Wert ein und bestätigen Sie mit der mittleren Taste ENTER.
- Starten Sie das HRC-Programm mit START. Die Anzeige TIME zählt vom eingestellten Wert bis null rückwärts, und auf dem zentralen Display wird das Profil des laufenden Programms angezeigt.
- Während des Trainings variiert die Konsole die Intensität automatisch abhängig von der gemessenen Herzfrequenz; während des Trainings können Sie die Intensität jedoch mit dem Regler manuell ändern. +/-.
- Mit STOP wird das Training im Modus PAUSE angehalten; die Trainingsdaten bleiben gespeichert.

Drücken Sie erneut START, um an derselben Stelle fortzusetzen, oder erneut STOP, um das Training abubrechen.

3.11

WATT-PROGRAMM


Beim Programm WATT trainieren Sie mit konstanter Leistung, wobei der Widerstand umgekehrt proportional zur Trittgeschwindigkeit ist. Die Konsole regelt die Intensität: Bei niedriger Geschwindigkeit steigt sie, bei höherer Geschwindigkeit sinkt sie. Die Intensität hängt vom eingestellten Watt-Sollwert ab, der wie nachfolgend beschrieben eingestellt wird. Zum Aufrufen drücken Sie WATT auf dem Hauptbildschirm.

- Stellen Sie in der Anzeige ‚Watt‘ die Leistung des Trainings und in der Anzeige ‚Time‘ die Programmdauer ein. Stellen Sie die Werte mit dem Regler +/- ein und bestätigen Sie mit ENTER.

Hinweis: Die Leistung ist zwischen 10 und 350 Watt einstellbar (in 10er-Schritten), Standardwert 120. Die Trainingsdauer ist zwischen 5 und 999 Minuten einstellbar, Standardwert 20 Minuten.

- Starten Sie das Programm Watt mit START. Die Anzeige TIME zählt vom eingestellten Wert bis null rückwärts, und auf dem Grafikdisplay wird das Profil des laufenden Programms angezeigt.
- Oben links auf dem Bildschirm wird die eingestellte Leistung angezeigt, oben rechts die aktuelle Leistung. Während des Trainings können Sie die eingestellte Leistung mit den Tasten WATT - / WATT + in 5-W-Schritten ändern. Die Intensität ist nicht manuell einstellbar, sondern wird automatisch anhand der Wattzahl und der gemessenen Umdrehungen geregelt.
- Mit STOP wird das Training im Modus PAUSE angehalten; die Trainingsdaten bleiben gespeichert. Drücken Sie erneut START, um an derselben Stelle fortzusetzen, oder erneut STOP, um das Training abzubrechen.

Hinweis: Die Anzeige Pulse zeigt die Herzfrequenz an, wenn Sie die Handpulssensoren am Lenker umfassen oder den Brustgurt (optional) tragen.



Beim Programm WATT trainieren Sie mit konstanter Leistung, wobei der Widerstand umgekehrt proportional zur Trittggeschwindigkeit ist. Der Fitness Test besteht aus zwei Phasen: einer Aufwärmphase und dem eigentlichen Fitnesstest. Für den Test wird der optionale Brustgurt empfohlen. Zum Aufrufen drücken Sie FITNESS TEST auf dem Hauptbildschirm oder die entsprechende Taste auf der Tastatur.

- Geben Sie die Benutzerdaten ein: Geschlecht, Alter, Gewicht; bestätigen Sie jede Eingabe mit ENTER.

HINWEIS: Die Trittfrequenz muss während des Tests zwischen 45 und 65 RPM liegen; gelingt dies nicht, erscheint eine Fehlermeldung. Erreicht die Trittfrequenz den angegebenen Bereich nicht innerhalb von 5 Sekunden, wird der Test abgebrochen.

- Starten Sie den Fitness Test mit START. Das Programm beginnt mit der Aufwärmphase.

HINWEIS: Überspringen Sie diese Phase, wenn Sie sich vorher nicht aufgewärmt haben. Andernfalls können Sie die Aufwärmphase mit „AUFWÄRMEN ÜBERSPRINGEN“ überspringen.

HINWEIS: Wenn die Konsole 15 Sekunden lang kein Herzfrequenzsignal, wird das Programm abgebrochen. Ist Ihre Herzfrequenz zu hoch, zeigt die Konsole „OVER PULSE“ an. Brechen Sie den Test in diesem Fall sofort ab.

- Nach Abschluss des Tests wird eine Zusammenfassung der Trainingsdaten angezeigt.





3.13

BEREICH MEDIA & APP

Zum Aufrufen des Bereichs Media und App drücken Sie MEDIA auf dem Hauptbildschirm oder die entsprechende Taste im Workout-Bildschirm.



In diesem Bereich finden Sie verschiedene vorinstallierte Apps, z. B. YouTube, Twitter, Facebook oder Instagram.

HINWEIS: vorinstallierten Apps korrekt funktionieren, müssen sie regelmäßig aktualisiert werden. Ist ein Update erforderlich, zeigt die jeweilige App einen Hinweis an. Für Updates ist ein Google-Konto erforderlich (eine Google-E-Mail-Adresse genügt). Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Hinweis: Das System ist nur für die vorinstallierten Apps ausgelegt. Installieren Sie keine weiteren Apps, da deren Funktion nicht gewährleistet werden kann; weitere Apps können technische Probleme verursachen.



Fitness App Die integrierte Bluetooth-4.0-Schnittstelle ermöglicht die Steuerung des Geräts mit kompatiblen Drittanbieter-Apps (Kinomap und Zwift) für Indoor-Training mit multimedialen Inhalten.

HINWEIS: Der Umfang der Interaktion mit Drittanbieter-Apps ist nicht gewährleistet und kann sich durch deren Updates ändern.



4.0**MANUTENZIONE**

- Halten Sie das Gerät stets sauber und staubfrei.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine brennbaren oder schädlichen Mittel. Reinigen Sie Kunststoffteile nicht mit Lösungsmitteln, sondern nur mit Mitteln auf Wasserbasis und weichen Tüchern.
- Lösungsmittel wie Petroleum, Aceton, Benzin, Tetrachlorkohlenstoff, Ammoniak und chlorhaltige Öle können Kunststoffteile beschädigen und angreifen.

REINIGUNG DES GERÄTS • Reinigen Sie die Außenflächen wöchentlich mit einem mit Wasser und milder Seife befeuchteten Schwamm.

- Reinigen Sie die Konsole mit einem feuchten, nicht nassen Tuch, ohne kräftig zu reiben.

5.0

AUSSERBETRIEBNAHME – ENTSORGUNG



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass die Produkte in den Anwendungsbereich der EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) fallen.

Dieses Produkt darf NICHT über den Hausmüll entsorgt werden, sondern muss (in den Staaten der Europäischen Union) getrennt bei den dafür vorgesehenen Sammelstellen zur Entsorgung und Verwertung abgegeben werden.



Die CE-Kennzeichnung bedeutet, dass das Produkt der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU entspricht und keines der eingebauten elektrischen und elektronischen Bauteile bestimmte gesundheitsgefährdende Stoffe über den zulässigen Grenzwerten enthält.

Die Garlando S.p.A. bittet, die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung und zum Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten sowie der zahlreichen wiederverwertbaren Bestandteile (z. B. Eisen, Kupfer, Kunststoffe) zu beachten, auch außerhalb der Europäischen Union.

6.0

ERSATZTEILKATALOG – BESTELLUNG VON ERSATZTEILEN

Zur Bestellung von Ersatzteilen beachten Sie die Explosionszeichnung auf der folgenden Seite.

Die Ersatzteilbestellung muss folgende Angaben enthalten: 1. Marke und Modell des Produkts – siehe Typenschild 2. Bezeichnung des zu ersetzenden Teils – siehe Ersatzteilliste 3. Positionsnummer des Teils – siehe Explosionszeichnung 4. Gewünschte Menge 5. Anschrift und Versandangaben – siehe Bestellformular für Ersatzteile, das der Anleitung beiliegt

Verwenden Sie für die Bestellung eine Kopie des Bestellformulars für Ersatzteile auf der beiliegenden Karte, zusammen mit dem Garantieschein.


Ersatzteile sind schriftlich per Fax oder E-Mail an folgende Adresse anzufordern:

Fax 0143/318594 ·
assistenza.toorx@garlando.it

Dieser Katalog kann geringfügig vom vorhandenen Produkt abweichen; zwischenzeitliche Änderungen des Herstellers sind eventuell nicht enthalten. Bei Fragen zu Zeichnungen und Beschreibungen wenden Sie sich an den technischen Kundendienst: 0143/318540, Mo–Fr 9:00–12:00 Uhr

6.1

EXPLOSIONSZEICHNUNG



6.2
TEILELISTE

Pos.	Beschreibung	Menge	Pos.	Beschreibung	Menge
1	Grundrahmen	1	55	Schwungrad mit Generator und el. Bremse	1
2	Hinterer Standfuß	1	56	Passfeder	12
3	Stellfuß	4	57	Netzschalter	1
4	Vorderer Standfuß	1	58	Netzbuchse	1
5	Abdeckung Standfüße vorne + hinten	2	59	Selbstschneidende Schraube ST4,1x10 mm	2
6	Schraube M8x1.25x40L	2	60	Phasenkabel 150 mm	1
7	Schraube M8x1.25x70L	4	61	Neutralleiterkabel 150 mm	1
7A	Schraube M8x1.25x110L	4	62	Erdungskabel 200 mm	1
8	Gebogene Unterlegscheibe Ø22xØ8.5x1.5T	2	63	Konsolenkabel oben 300 mm	3
9	Federring Ø15.4xØ8.2x2T	12	64	Konsolenkabel Mitte 1000 mm	1
10L/R	Seitenabdeckung vorne li./re.	1/1	65	Konsolenkabel unten 1300 mm	1
11	Obere Verkleidung	1	66	Netzkabel 1700 mm	1
12	Zierelement hinten	1	67	Stahlseil Sattelhöhenverstellung Ø1.5x507.5L	1
13	Sattelhöhenrohr	1	68	Generatorplatine	1
14	Gleithülse Sattelhöhenrohr	2	69	Sattel	1
15	Schraube M8x1.25x15L	4	71L/R	Einsatz li./re. für obere Verkleidung	1/1
16	Unterlegscheibe Ø16xØ8.5x1.2T	12	72	Sattelschlitten	1
17	Lenkerstütze	1	73	Geschwindigkeitssensor mit Kabel 450 mm	1
18	Hebel horizontale Sattelverstellung	1	74A/B	Phasenkabel 1100 mm / Neutralleiter 1100 mm	1/1
19	Endanschlag oben	2	75	Abdeckung Lenkerstützenfuß	1
20	Endanschlag unten	2	76	Konsole	1
21	Lager 6004-2RS	2	77	Sicherungsring S-17	1
22	Wellscheibe Ø27xØ20.3x0.5T	1	78	Wellscheibe Ø17xØ22x0.3T	3
23	Schraube M3x0.5x30L	4	79	Lager 6203-2RS	2
24	Sicherungsring Ø22.5xØ18.5x1.2T	2	80	Unterlegscheibe Ø50xØ10x3T	1
25	Kreuzschlitzschraube M3x0.5x12L	2	81	Schraube M8x30 mm	1
26	Tretlagerwelle	1	82	Unterlegscheibe Ø28xØ8.5x3T	1
27	Riemenscheibe	1	83	Kunststoffverkleidung	2
28	Sicherungsmutter M6x1.0x6T	5	84	Feder Ø2.2xØ14x55L	1
29	Schraube M6x1.0x15L	4	85	Halterung Riemenspannrolle	1
30	Riemen	1	86	Kunststoffscheibe Ø10xØ24x0.4T	2
31	Permanentmagnet	1	87	Mutter M8x1.25x6T	1
32L/R	Kabel oben li./re. für Fernbedienungstasten	1/1	88	Selbstsichernde Mutter M8x1.25x8T	3
33	Oberer Griff Handpulssensoren	2	89	Anschlag Sattelhöhenrohr	1
34	Unterer Griff Handpulssensoren	2	90	Schraube M8x1.25x16L	2
35L/R	Folientasten Fernbedienung	1/1	91	Feder Ø1.5xØ14x50L	1
36	Lenker	1	92	Schraube M5x0.8x40L	1
37L/R	Kabel unten li./re. für Fernbedienungstasten	1/1	93	Fester Zapfen	1
38	Selbstschneidende Schraube ST4.2x15L	38	94	Klemmstück oben	1
39	Kreuzschlitzschraube M5x0.8x12L	16	95	Schraube M6x1.0x45L	1
40	Hintere Konsolenschale	1	96	Griff Sattelhöhenverstellung	1
41	Schraube M8x1.25x50L	2	97	Abdeckung Hebel horiz. Sattelverstellung	1
42	Vordere Abdeckung Lenkeraufnahme	1	98	Schraube M8x1.25x50L	1
43	Lenkeraufnahme	1	99	Gummianschlag Ø10,5x20 mm	2
44	Unterlegscheibe Ø26xØ21x1.5T	1	100	Klemmstück unten	1
45	Tretkurbel-Abdeckscheibe	2	101	Transportrolle	2
46	Verkleidung li.	1	102	Rundkopfschraube ST5x12L	8
47	Verkleidung re.	1	103	Schraube M5x0.8x12L	2
48L/R	Tretkurbel li./re.	1/1	104	Flaschenhalterfach	1
49	Sicherungsmutter M10x1.25x9T	2	105	Vordere Abdeckung Flaschenhalterfach	1
50	Schraubenabdeckung	2	106	Hintere Abdeckung Flaschenhalterfach	1
51L/R	Pedal li./re.	1/1	107	Runder Stopfen	2
52	Schraube M6x1.0x15L	4	108	Kabelkanal	4
53	Federring Ø10.5xØ6.1x1.3T	4		Inbusschlüssel	1
54	Unterlegscheibe Ø13xØ6.5x1.0T	4		Mehrfach-Maulschlüssel	1

HINWEIS ZUR GARANTIE IN ÖSTERREICH

Die im italienischen Original an dieser Stelle abgedruckte Herstellergarantie der Garlando S.p.A. gilt nur für Produkte, die in Italien bei einem autorisierten Händler gekauft wurden.

Für in Österreich bei der Bodyfit Handels KG gekaufte Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung. Ob und in welchem Umfang zusätzlich eine Herstellergarantie besteht, steht in Ihrem Angebot bzw. in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bodyfit Handels KG. Ihre gesetzlichen Rechte werden dadurch nicht eingeschränkt.

Bei Fragen zu Gewährleistung, Garantie und Ersatzteilen wenden Sie sich an: Bodyfit Handels KG, Wiener Straße 190, 4020 Linz, Österreich, info@bodyfit-shop.at, +43 5356 90990.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH UND FEHLGEBRAUCH

Das Produkt ist ausschließlich für den Sport bestimmt. Die Benutzung setzt eine ärztliche Bestätigung der körperlichen Eignung voraus.

Für Schäden an Personen, Haustieren und Sachen, die direkt oder indirekt durch Nichtbeachtung der Anweisungen und Warnhinweise dieser Bedienungsanleitung entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Das Produkt ist nicht für therapeutische oder rehabilitative Zwecke geeignet. Unfälle oder Erkrankungen infolge einer solchen Fehlanwendung können nicht dem Hersteller angelastet werden.

Der Hersteller behält sich konstruktive Änderungen am Produkt vor.

Vertrieb in Österreich: Bodyfit Handels KG · Wiener Straße 190 · 4020 Linz · info@bodyfit-shop.at



GARLANDO SPA Via Regione Piemonte,
32 - Zona Industriale D1
15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italien
www.toorxprofessional.it ·
contact@toorxprofessional.it