


TOORX
FITNESS IN MOTION

BEDIENUNGSANLEITUNG

CHRONO»LINE



ERX600



Übersetzung der Originalanleitung (Original in italienischer Sprache). Lesen Sie die Anleitung sehr aufmerksam und bewahren Sie sie stets griffbereit in der Nähe des Produkts auf.

Code: GRLDTOORXERX600

Revision: 01

Ausgabe: 03/23



INHALTSVERZEICHNIS

1.0 SICHERHEITSHINWEISE.....	S. 1.1 BESTIMMUNGSGEMÄSSER	3
GEBRAUCH UND GEGENANZEIGEN – KONVENTIONEN.....	S. 1.2	4
AUFKLEBER AM PRODUKT.....	S. 1.3 TECHNISCHE	5
DATEN.....	S.	6
2.0 AUFSTELLORT DES PRODUKTS.....	S. 7 2.1 AUSPACKEN –	
LIEFERUMFANG.....	S. 7 2.2 MONTAGE DES	
PRODUKTS.....	S. 9 2.3 TRANSPORT DES	
PRODUKTS.....	S. 16 2.4 PLATZSPARENDE	
POSITION.....	S. 17	
3.0 TRAININGSPROGRAMM.....	S. 18 3.1 VERWENDUNG DES BRUSTGURTS	
(OPTIONAL).....	S. 19 3.2 PRAKTISCHE HINWEISE ZUR	
BENUTZUNG.....	S. 20 3.3 KONSOLENFUNKTIONEN –	
(DISPLAY).....	S. 21 3.4 KONSOLENFUNKTIONEN –	
(TASTEN).....	S. 22 3.5 EINSCHALTEN – MANUELLES	
PROGRAMM.....	S. 23 3.6 VORGEGEBENE	
PROGRAMME.....	S. 24 3.7 CUSTOM-PROGRAMME.....	S.
25 3.8 WATT-PROGRAMM.....	S. 26 3.9 HRC-	
PROGRAMME.....	S. 27	
4.0 WARTUNG.....	S. 28	
5.0 AUSSERBETRIEBNAHME – ENTSORGUNG.....	S. 29	
6.0 ERSATZTEILKATALOG – ERSATZTEILBESTELLUNG.....	S. 29 6.1	
ERSATZTEILTAFEL 1.....	S. 30 6.2 ERSATZTEILTAFEL	
2.....	S. 31 6.3 TEILELISTE.....	S. 32
7.0 GARANTIE UND GEWÄHRLEISTUNG.....	S. 34	

- Lesen Sie vor Montage und Gebrauch diese Bedienungsanleitung und eventuell beiliegende weitere Anleitungen sorgfältig durch.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Wohnräumen. Erklären Sie Bedienung und Warnhinweise allen Familienmitgliedern und Freunden, die das Gerät benutzen dürfen.
- Verwenden Sie das Gerät nur auf ebenem Untergrund und decken Sie Boden oder Teppich unter dem Gerät ab, um Schäden zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Benutzer die Anleitung gut verstanden haben, und beaufsichtigen Sie die ersten Trainingseinheiten. Die Bedienungsanleitung muss sich stets in der Nähe des Geräts befinden, damit sie bei Bedarf schnell nachgeschlagen werden kann.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nur von Personen über 16 Jahren benutzt wird, die sich in guter körperlicher Verfassung befinden.
- Tragen Sie stets geeignete Sportkleidung, die die Bewegungen nicht behindert. Verwenden Sie stets geeignete Sportschuhe.
- Halten Sie beim Training den Lenker mit den Händen gut fest. Behalten Sie während des Trainings Ihre Herzfrequenz im Blick und passen Sie die Intensität entsprechend an.
- Wenn beim Gebrauch des Geräts Schwindel, Brustschmerzen oder Atemnot auftreten, das Training sofort abbrechen und einen Arzt aufsuchen.
- Kontrollieren Sie regelmäßig, ob alle Schrauben und Muttern fest angezogen und alle Teile des Geräts unbeschädigt sind.
- Das Gerät NICHT in Fitnessstudios oder gewerblich bzw. im Verleih genutzten Räumen aufstellen; es ist nicht für intensive professionelle Nutzung oder für Rehabilitationszwecke ausgelegt.
- KEINE Gläser oder Flaschen mit Getränken neben oder auf das Gerät stellen.
- Konsole und Kunststoffteile NICHT mit spitzen Gegenständen, Bürsten, Scheuerschwämmen oder aggressiven Chemikalien beschädigen.
- Bauen Sie KEINE Teile des Geräts ab, außer wenn dieser Vorgang in der Bedienungsanleitung beschrieben ist.
- Das Gerät NICHT in Kellern, auf Terrassen oder in feuchten Räumen aufstellen und nicht der Witterung (Regen, Sonne usw.) aussetzen.
- Kinder und Haustiere NICHT in die Nähe des Geräts lassen. Stellen Sie das Gerät am besten in einem eigenen Raum mit Tür auf, die Unbefugten den Zugang verwehrt. • Das Gerät NIE benutzen, wenn es beschädigt oder nicht in einwandfreiem Zustand ist. Bei Defekt oder Fehlfunktion das Gerät ausschalten und nicht selbst eingreifen. Für Reparaturen nur an einen Fachkundendienst wenden.
- Das Gerät NIE barfuß benutzen und keine Schuhe mit Leder- oder anderen harten Sohlen tragen.
- KEINE Kleidung aus Kunstfaser oder Wollmischgewebe tragen, die das Schwitzen behindert. Ungeeignete Kleidung kann zu hygienischen Problemen und zu elektrostatischen Aufladungen führen.

Das in dieser Anleitung beschriebene Produkt ist für die private Nutzung in Wohnräumen entwickelt und zertifiziert. Es ist ein Sportgerät, das eine gehende Bewegung ohne Bodenstoß nachbildet und dabei auch die Arme einbezieht. So können Sie zu Hause trainieren, auch wenn das Wetter es nicht zulässt oder Ihnen Zeit und Lust fehlen, zum Radfahren oder ins Fitnessstudio zu gehen. Befolgen Sie alle Anweisungen und Warnhinweise dieser Anleitung, damit Sie sicher trainieren; intensive und längere Belastungen erfordern eine gute körperliche Verfassung, daher sind die nachfolgend aufgeführten Gegenanzeigen zu beachten.

Die Benutzung des Produkts ist in folgenden Fällen untersagt:

- Benutzer unter 16 Jahren; • Benutzer, deren Gewicht die auf dem Typenschild und in den technischen Daten angegebene Grenze überschreitet; • Schwangere; • Benutzer mit Diabetes;
- Benutzer mit Herz-, Lungen- oder Nierenerkrankungen.

Die Herstellergarantie erlischt in folgenden Fällen (gesetzliche Rechte bleiben unberührt):

- nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch abweichend von der Bedienungsanleitung; • Nichteinhaltung der Wartungsintervalle und -vorgaben; • Eingriffe am Produkt; • Verwendung nicht originaler Ersatzteile; • Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise auf Piktogrammen und in der Bedienungsanleitung.

Diese Anleitung enthält alle Informationen zu Aufstellung, Wartung und bestimmungsgemäßem Gebrauch des Crosstrainers. Der Benutzer sowie alle weiteren Personen, z. B. Freunde und Familienmitglieder, die das Produkt verwenden, müssen die Informationen dieser Anleitung sorgfältig lesen, um eine sichere Aufstellung und korrekte Benutzung zu gewährleisten.

Die Beachtung der Hinweise in dieser Anleitung dient Ihrer persönlichen Sicherheit und der Lebensdauer des Produkts. Sicherheitshinweise und wichtige Textstellen sind fett hervorgehoben und mit den nachfolgend erläuterten Symbolen gekennzeichnet.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Informationen weisen auf GEFAHR hin. Gehen Sie besonders vorsichtig vor, um Verletzungen zu vermeiden.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Informationen weisen auf VORSICHT hin. Gehen Sie besonders vorsichtig vor, um Schäden am Produkt zu vermeiden.

HINWEIS:


Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen der Veranschaulichung. Aufgrund laufender Produktaktualisierungen können einzelne Abbildungen vom gekauften Produkt abweichen; dabei handelt es sich um optische Abweichungen, die Sicherheit und die Sicherheitsinformationen bleiben davon unberührt. Der Hersteller entwickelt seine Produkte laufend weiter und kann optische Teile ohne Vorankündigung ändern.

1.2

AUFKLEBER AM PRODUKT

- 1) Das Typenschild des Produkts enthält die Adresse des Vertriebspartners, die wichtigsten technischen Daten und die Seriennummer.**
- 2) Symbol:** Vor jeder Montage und jeder Wartung des Produkts muss die Bedienungsanleitung gelesen werden.
- 3) Symbole zur Konformität des Produkts mit den EU-Richtlinien über die Behandlung und Entsorgung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.**

Das Typenschild darf nicht entfernt oder verändert werden. Bei Ersatzteilbestellungen sind stets die Modellbezeichnung und die Seriennummer anzugeben.



TCORX Garlando S.p.A. Via Regione Piemonte, 32 - Zona Ind. D1 15068 Pozzolo Formigaro (AL) - ITALY				1
Modello-Model		Classe-Class		CE
Numero di serie-Serial number		Anno-Year		
Tensione-Voltage	Frequenza-Frequency	Potenza-Power	Peso-Weight	3
Peso max utente-Max user weight	Made			
				2

I.3
TECHNISCHE DATEN

WIDERSTANDSEINSTELLUNG	elektronisch, 24 Stufen
BREMSSYSTEM	Magnetbremse
KONSOLEANZEIGEN	Zeit, Distanz, Kalorien, Geschwindigkeit, RPM, Puls, Watt, Recovery-Index
PROGRAMME	manuelles Programm, 10 vorgegebene Programme, 5 Custom-Programme, Watt-Programm, 4 HRC-Programme.
SCHWUNGMASSE	16 kg
SCHRITTLÄNGE	510 mm
NETTOGEWICHT	65 kg
BRUTTOGEWICHT	77 kg
MAX. BENUTZERGEWICHT	135 kg
PRODUKTMASSE (LXBXH)	1720 x 635 x 1790 mm
MASSE PLATZSPAREND (LXBXH)	1030 x 635 x 1790 mm
VERPACKUNGSMASSE (LXBXH)	1660 x 470 x 740 mm
HERZFREQUENZMESSUNG	Handpulssensoren und Funk-HR-Empfänger (*)
BLUETOOTH-SCHNITTSTELLE	integriertes Modul V. 4.0 BLE (**)
KONFORMITÄT	Normen: EN ISO 20957-1 - EN 957-9 (Klasse HC) Richtlinien: 2001/95/EG - 2014/30/EU - 2014/35/EU - 2011/65/EU
NETZTEIL	IN: [240 VAC - 50 Hz] - OUT: [8VDC - 4,5 VA]

(*) Der integrierte HR-Empfänger ist mit allen „nicht codierten“ Brustgurten mit 5,0/5,3 kHz Übertragung kompatibel. Der Brustgurt ist auf Anfrage erhältlich.

(**) Die Bluetooth®-Schnittstelle ermöglicht die drahtlose Verbindung der Konsole mit elektronischen Geräten wie Tablets und Smartphones zur Steuerung des Produkts und für zusätzliche Funktionen. Kompatibel mit Zwift und Kinomap Fitness App (Abonnement nicht inbegriffen) mit geolokalisierten Videos aus aller Welt.

2.0

AUFSTELLRAUM DES PRODUKTS

ANFORDERUNGEN AN DEN RAUM: • Der Raum für Aufstellung und Aufbewahrung des Geräts muss:
- ein Wohnraum sein, - überdacht und ausreichend groß sein, - über geeignete künstliche und natürliche Beleuchtung verfügen, - ein oder mehrere Fenster zur Belüftung haben, - eine Betriebstemperatur zwischen 5 °C und 32 °C aufweisen, - eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 20 % und 90 % aufweisen. Das Gerät darf NICHT im Freien, in feuchten Räumen oder in salzhaltiger Luft aufgestellt werden.

BODENBESCHAFFENHEIT: • Der Boden für die Aufstellung des Produkts muss: - vollkommen eben sein, - eine für das Produktgewicht ausreichende Tragfähigkeit haben. Hochwertige Böden (z. B. Teppich oder Parkett) sind an den Auflagestellen mit einer Gummimatte oder Filzstücken zu schützen.

ANFORDERUNGEN AN DEN AUFSTELLRAUM: • Der Aufstellbereich darf nicht der Sonne ausgesetzt sein; bei großen Fensterflächen ist ein blickdichter Vorhang anzubringen. Halten Sie das Produkt auch von Klima- und Heizungsanlagen fern, damit Sie beim Training keinem Luftzug ausgesetzt sind.

SICHERHEITSANFORDERUNGEN: • Das Gerät muss in einem Raum mit abschließbarer Tür aufgestellt werden, damit es für Kinder und Haustiere nicht zugänglich ist.

2.1

AUSPACKEN – INHALT DER VERPACKUNG

Die Verpackung besteht aus einem mit Metallklammern und Umreifungsbändern verschlossenen Karton. Lassen Sie sich bei großen und schweren Verpackungen von anderen Personen beim Anheben und Tragen helfen. Beachten Sie beim Abstellen des Kartons den Hinweis „Oben“ (Pfeil auf dem Karton). Schneiden Sie zum Öffnen die Umreifungsbänder mit einer Schere durch und entfernen Sie die Metallklammern mit einer Zange.




Die Verpackung unterliegt der Verordnung (EU) 2025/40; entsorgen Sie die Verpackungsteile gemäß den örtlichen Vorschriften zur Verwertung und zum Recycling. Verpackungsteile (Karton und Beutel) nicht in Reichweite von Kindern lassen, da sie eine Gefahrenquelle darstellen.



Beschädigen Sie die Originalverpackung nicht und bewahren Sie sie nach Möglichkeit auf, falls das Produkt Mängel aufweist und eine Reparatur oder ein Austausch erforderlich wird.

Verpackungsmaterialien und ihre Entsorgung:



Wellpappe (Außenverpackung) – Altpapier



Styropor (Schutzverpackung) – Kunststoff








Kunststoffbeutel – (Zubehör) Entsorgung als Kunststoff

• Tiefziehblister – Restmüll

Prüfen Sie das Produkt nach dem Auspacken auf Transportschäden.

LISTE DER FÜR DIE MONTAGE VERWENDETEN KLEINTEILE



2.2

MONTAGE DES PRODUKTS

Schaffen Sie nach dem Öffnen der Originalverpackung am Aufstellort eine freie Fläche ohne Möbel, um die Montage zu erleichtern. Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und legen Sie sie montagebereit auf den Boden. Das Montagematerial und das benötigte Werkzeug befinden sich in einem Beutel.



Halten Sie Kinder und Haustiere während der Montage fern.



Beim Befestigen der Konsolenstütze am Grundrahmen darauf achten, das Verbindungskabel der Konsole nicht zwischen den Rohren einzuklemmen oder zu beschädigen.



Montage der Lenkerstütze

- Führen Sie den Ständer 14 an den Hauptrahmen 20 heran und verbinden Sie den Stecker des oberen Kabelstrangs 80 (aus dem Ständer 14) mit der Buchse des unteren Kabelstrangs 121 (aus dem Hauptrahmen 20).

- **Befestigen Sie den Lenkerständer 14 an der vorgesehenen Aufnahme des Hauptrahmens 20 mit vier Bolzen 15 samt Federringen 11 und Unterlegscheiben 10; ziehen Sie die Bolzen mit dem Gabelschlüssel B fest.**



- Setzen Sie die seitlichen Ständerabdeckungen 16L/R wie abgebildet zusammen und legen Sie dabei die Ablage 17 in die vorgesehene Öffnung. Befestigen Sie die linke und rechte Abdeckung mit jeweils zwei Blechschrauben 19 und einer Blechschraube 18; verwenden Sie den Kreuzschlitzschraubendreher des Innensechskantschlüssels A.

	15	M8 x 20 x S13	4 Stk.
	11	Ø8	4 Stk.
	10	Ø8 x Ø20 x 2	4 Stk.
	19	ST4.2 x 19	3 Stk.
	18	ST4.2 x 16	2 Stk.



Montage der vorderen Stützstange

- Entfernen Sie die am Verpackungsteil 52 vormontierten Bolzen 15 und Unterlegscheiben 10 und 11, nehmen Sie das Verpackungsteil ab und bewahren Sie es für einen späteren Transport auf (z. B. bei Reparatur oder Verkauf des Produkts).
- Befestigen Sie die vordere Bodenstrebe 60 am Hauptrahmen 20 mit vier Bolzen 15 samt vier Federringen 11 und vier Unterlegscheiben 10; ziehen Sie die Bolzen mit dem Gabelschlüssel B fest.




Montage der Fußstützen

- Entfernen Sie die an den Pedalträgern rechts und links 38R/38L vormontierten Bolzen 12.
- Befestigen Sie je ein Pedal 44 mit zwei Bolzen 12 am linken Pedalträger 38L und am rechten Pedalträger 38R; ziehen Sie die Bolzen mit dem Innensechskantschlüssel A fest.



GEFAHR


Prüfen Sie vor dem Betreten den festen Sitz der Pedale und kontrollieren Sie regelmäßig, ob die Bolzen 12 fest angezogen sind.



12 M8 x 20 x S5 4 Stk.




A S5



Montage hintere Standfußstange

- Ziehen Sie mit einer Hand leicht am Drehknopf 67 und drehen Sie ihn ca. 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn. Halten Sie gleichzeitig mit der anderen Hand das Ende des Schienenrahmens 64 und ziehen Sie ihn nach oben, bis die Verriegelung der Gasdruckfeder einrastet.
- Entfernen Sie die vier an der hinteren Bodenstrebe 74 vormontierten Bolzen 76, Federringe 11 und gewölbten Unterlegscheiben 75.
- Setzen Sie die hintere Bodenstrebe 74 in die Bohrungen am Ende des Schienenrahmens 64 und befestigen Sie sie mit den zuvor entfernten vier Bolzen 76 samt Federringen 11 und gewölbten Unterlegscheiben 75; ziehen Sie die Bolzen mit dem Innensechskantschlüssel A fest.
- Schließen Sie die Montage ab, indem Sie zwei Blechschrauben 35 wie abgebildet oben in den Schienenrahmen 64 eindrehen; verwenden Sie den Kreuzschlitzschraubendreher des Innensechskantschlüssels A.




Montage Hebelarme



• Schieben Sie die Kegelabdeckungen 24 in der abgebildeten Ausrichtung auf das untere Ende des linken Arms 22L und des rechten Arms 22R.

• Entfernen Sie die vier an den Armen vormontierten Bolzen 28, Unterlegscheiben 27 und Muttern 26.

• Stecken Sie das untere Ende des linken Arms 22L und des rechten Arms 22R auf den Zapfen der jeweiligen unteren Arme 25L und 25R und befestigen Sie jeden Arm mit zwei Bolzen 28 samt Wellscheiben 27 und zwei Sicherungsmuttern 26.

• Schieben Sie die Kegelabdeckungen 24 nach unten über Muttern und Bolzen.

	28	M8 x 40 x 15 x S5	4 Stk.
	26	M8 x 7.5 x S13	4 Stk.
	27	Ø8 x Ø20 x 2 x R16	4 Stk.





Montage der Konsole

- Entfernen Sie die zwei am Ständer 14 vormontierten Bolzen 12 und Unterlegscheiben 11 und 10.
- Führen Sie den Lenker 4 an die Aufnahme heran, stecken Sie die Stecker der Handpulssensoren in die mittlere Durchgangsbohrung und schieben Sie sie durch, bis sie oben aus dem Ständer herauskommen.
- Befestigen Sie den Lenker 4 am Ständer 14 mit zwei Bolzen 12 samt Federringen 11 und Unterlegscheiben 10; ziehen Sie die Bolzen mit dem Innensechskantschlüssel A fest. Setzen Sie die Abdeckung 13 auf die Lenkeraufnahme.

- Führen Sie die Konsole 1 an den Lenkerständer 14 heran und verbinden Sie den Stecker des oberen Kabelstrangs 80 mit der Buchse 1b der Konsole sowie die zwei Stecker 9 der Handpulssensoren mit den Buchsen 1a der Konsole.
- Setzen Sie die Konsole 1 auf die Auflageplatte am Ende des Ständers 14 und schieben Sie die Kabel in den Ständer; achten Sie darauf, dass sie nicht zwischen Platte und Konsole eingeklemmt werden.
- Befestigen Sie die Konsole mit vier Schrauben 3 samt Unterlegscheiben 2 an der Platte; verwenden Sie den Kreuzschlitzschraubendreher des Innensechskantschlüssels A.

- 12M8 x 20 x S5 2 Stk.
- 11 Ø8 2 Stk.
- 10Ø8 x Ø20 x 2 2 Stk.
- Ø4 x Ø12 x 1 4 Stk.
- 23 M4 x 12 4 Stk.




Ausrichten

- Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten haben die vordere und die hintere Bodenstrebe Stellfüße 61L/R, die sich über das seitliche Rädchen von Hand einstellen lassen.
- Die Montage ist damit abgeschlossen. Lesen Sie vor der Benutzung die übrigen Kapitel dieser Anleitung, um alle Informationen zur sicheren Benutzung zu erhalten.

Elektrischer Anschluss

- Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil 73 an und stecken Sie den Stecker in die Netzbuchse an der Vorderseite des Produkts.



2.3

TRANSPORT DES PRODUKTS

- Die Enden der mittleren Bodenstrebe haben zwei Rollen 118. Für kurze Wege im Raum klappen Sie das Produkt wie auf der folgenden Seite beschrieben in die platzsparende Position. Fassen Sie dann den Lenker, ziehen Sie den Hauptrahmen 20 zu sich und heben Sie das Gerät vorne an, bis es wie abgebildet auf den mittleren Rollen balanciert. Schieben Sie das Gerät auf den Rollen an die gewünschte Stelle und setzen Sie es vorsichtig ab.




GEFAHR

Schicken Sie vor dem Verschieben alle Personen und Haustiere aus dem Raum.



GEFAHR

Halten Sie das Gerät beim Verschieben auf den Rollen im Gleichgewicht und führen Sie es fest, damit es nicht umfällt.



2.4

PLATZSPARENDE POSITION

Bei Nichtbenutzung kann das Gerät in die platzsparende Position gebracht werden, um die Länge zu verringern und Platz im Raum zu gewinnen.


- Ziehen Sie mit einer Hand leicht am Drehknopf 67 und drehen Sie ihn ca. 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn (siehe Abbildung, Punkt I). Fassen Sie gleichzeitig mit der anderen Hand den Griff an der hinteren Bodenstrebe 74 und ziehen Sie nach oben, bis die Verriegelung der Gasdruckfeder 77 einrastet.

- Prüfen Sie vor dem Loslassen, ob die Verriegelung richtig eingerastet ist, indem Sie die hintere Bodenstrebe leicht nach unten drücken.

- Um das Gerät wieder in die Trainingsposition zu bringen, drücken Sie die hintere Bodenstrebe 74 nach vorne und tippen dann mit dem Fuß leicht auf die Mitte der Gasdruckfeder 77 (siehe Abbildung, Punkt II), um die Verriegelung zu lösen.

- Der Schienenrahmen senkt sich, gebremst durch die Gasdruckfeder, langsam von selbst bis auf den Boden ab.

- **Drehen Sie den Drehknopf 67 im Uhrzeigersinn, um die Schienen in waagrechter Position zu verriegeln. Das Gerät ist nun wieder einsatzbereit.**



3.0

TRAININGSPROGRAMM

Lassen Sie vor Beginn des Trainings Ihre körperliche Verfassung von Ihrem Arzt prüfen und besprechen Sie mit ihm eventuell erforderliche Vorsichtsmaßnahmen. Untrainierte Personen sollten behutsam beginnen: höchstens drei Einheiten pro Woche, mit kurzen Zeiten und niedriger Geschwindigkeit, um sich mit der Konsole vertraut zu machen und sich langsam an die Belastung zu gewöhnen. Sportlich Aktiven, die das Produkt ergänzend zu ihrem Training nutzen möchten, empfehlen wir, Trainingseinheiten und Trainingsplan mit einem Personal Trainer zu erstellen. Anhand der Herzfrequenz während des Trainings lassen sich 3 Trainingsbereiche unterscheiden:

- Grundlagenbereich: Herzfrequenz zwischen 60% und 75%, Training mit geringer Belastung; - Aerober Bereich: Herzfrequenz zwischen 75% und 85%, Training im aeroben Bereich; - Anaerober Bereich: Herzfrequenz zwischen 85% und 95%, Training im anaeroben Bereich.

Das Training mit dem Produkt gliedert sich in drei Phasen.


AUFWÄRMEN: Machen Sie vor dem Training mit dem Produkt stets einige Übungen zum Aufwärmen und Lockern der Muskulatur, um den Körper auf die Belastung vorzubereiten.

TRAINING: Mit geringer Intensität beginnen und nach dem Aufwärmen die Intensität schrittweise steigern, bis die gewünschte Zielherzfrequenz erreicht ist. Die Herzfrequenz entsprechend dem eigenen Trainingsziel (z. B. Ausdauer- oder Grundagentraining) im gewünschten Bereich konstant halten. In den ersten Wochen sollten die Trainingseinheiten nicht länger als 20 Minuten dauern; mit zunehmender Übung können sie auf bis zu 60 Minuten verlängert werden.

ABKÜHLEN: Entspannen Sie sich nach dem Training einige Minuten mit Dehnübungen.



Training im anaeroben Bereich ist nur gut trainierten Leistungssportlern gestattet.



3.1

VERWENDUNG DES BRUSTGURTS (OPTIONAL)



- Lesen Sie vor der Verwendung des Brustgurts die Anweisungen auf dieser Seite und gegebenenfalls die des Herstellers sorgfältig durch.

- Trennen Sie den Sender nach jedem Gebrauch vom elastischen Gurt, reinigen Sie beide von Schweiß und trocknen Sie sie gründlich ab.

- Reinigen Sie den Sender mit einem feuchten Tuch und milder Seife. Waschen Sie den elastischen Gurt regelmäßig, z. B. in der Waschmaschine mit der Sportkleidung bei unter 40 °C.


- Bewahren Sie Gurt und Sender nicht in Schubladen, geschlossenen Beuteln oder anderen Behältern auf; hängen Sie sie am besten an die Wand, damit sie vollständig trocknen.

Der Brustgurt ist auf Anfrage erhältlich. Der Sender ist nicht codiert (Frequenzbereich 5,0/5,3 kHz) und besteht aus zwei Teilen: dem Sender, der die Funksignale an die Konsole überträgt, und dem elastischen Gurt, der den Sender am Brustkorb hält.

Spezielle Anweisungen zum Brustgurt finden Sie in der Anleitung, die dem Brustgurt beiliegt.

1) Haken Sie ein Ende des Senders am elastischen Gurt ein. 2) Stellen Sie die Länge des Gurts mit der Schnalle passend zu Ihrem Brustumfang ein. Legen Sie den Gurt direkt unterhalb der Brustmuskeln an (siehe Abbildung) und haken Sie das andere Ende am Sender ein. 3) Heben Sie den Sender an und befeuchten Sie die Elektroden auf der Rückseite mit nassen Fingern. 4) Prüfen Sie, ob die Elektrodenfläche gut auf der Haut aufliegt.


Die über den Brustgurt gemessene Herzfrequenz ist nur ein Richtwert zur Überwachung der Herzfrequenz im gewählten Trainingsbereich und zur Orientierung beim Kalorienverbrauch. Der vom Sender gemessene Wert ist in keinem Fall als medizinischer Wert zu betrachten.




Elastischer Gurt




Sender




1



2



3



4

3.2

PRAKTISCHE TIPPS ZUR BENUTZUNG

Wer das Produkt zum ersten Mal benutzt, sollte sich vor dem ersten Trainingsprogramm mit der Konsole und ihrer Bedienung vertraut machen und sich außerdem an den besonderen, gleitenden Bewegungsablauf des Crosstrainers gewöhnen und auf eine kontrollierte Muskelführung achten. 1) Mit einem Fuß eines der Pedale 47 in die tiefste Position bringen und dann auf das Pedal steigen; dabei den Lenker 8 mit beiden Händen fest greifen.



Beim Aufsteigen auf die Pedale **NICHT** das Gleichgewicht verlieren; zuerst sicheren Halt am Lenker suchen.


2) Stellen Sie den zweiten Fuß auf das andere Pedal und drücken Sie die Fußspitzen gegen den vorderen Teil der Pedale. 3) Lösen Sie die Hände vom Lenker, fassen Sie die oberen Arme 22L/R und treten Sie mit den Beinen auf die Pedale, um sich an den Bewegungsablauf zu gewöhnen. 4) Stellen Sie an der Konsole die gewünschte Trainingsart ein – siehe folgenden Abschnitt.



Für eine gute Haltung auf dem Gerät den Rücken gerade halten und den Körper nicht nach vorne oder hinten verlagern. Stets mit Beinen und Armen koordiniert drücken; liegen die Hände nur auf den oberen Hebeln und wird nur mit den Beinen gedrückt, wird der Oberkörper nicht trainiert.

5) Während des Trainings können Sie Ihren Puls messen, indem Sie die Handpulssensoren am Lenker 4 umfassen.

Es wird empfohlen, die beanspruchten Muskeln mit geeigneten Dehnübungen (Stretching) vorzubereiten, möglichst unter Anleitung eines qualifizierten Trainers; dies lockert steife Gelenke und dehnt die Muskulatur. Wie bei jeder – besonders neuen – Technik sollte man sich anfangs an erfahrene Personen wenden.



3.3

KONSOLENFUNKTIONEN – DISPLAY

Die Konsole besteht im Wesentlichen aus einem LCD-Display, das folgende Daten anzeigt:

SPEED / RPM - Die aktuelle GESCHWINDIGKEIT während des Trainings in km/h. - Die TRITTFREQUENZ (Pedalumdrehungen pro Minute) während des Trainings.

TIME / WATT - Die TRAININGSDAUER ab null oder der Countdown von der eingestellten Zielzeit auf null. - Die während des Trainings erbrachte LEISTUNG in Watt.

DISTANCE / CALORIE - Die seit Trainingsbeginn zurückgelegte DISTANZ oder der Countdown der eingestellten Zieldistanz auf null. - Der KALORIENVERBRAUCH während des Trainings in kcal oder der Countdown des eingestellten Kalorienziels auf null (*).

PULSE - Die HERZFREQUENZ, gemessen über die Sensoren am Lenker oder über den Brustgurt (optional). Der Wert wird in bpm (Schläge pro Minute) angegeben (*).



LEVEL - Zeigt die WIDERSTANDSSTUFE des Trainings, d. h. den Tretwiderstand der Pedale; elektrisch in mehreren Stufen einstellbar.

RECOVERY - ERHOLUNGSINDEX, Zahlenwert in sechs Stufen (F1 ÷ F6), der die Erholungsfähigkeit des Herz-Kreislauf-Systems angibt und einen Anhaltspunkt für Ihre Fitness liefert.

Das **GRAFIKDISPLAY** Matrix-Display zeigt grafisch das Profil der vordefinierten Programme, ermöglicht das Bearbeiten der Benutzerprogramme und zeigt in jeder Betriebsart die Widerstandsstufe an. Außerdem zeigt das Display einige Programmfunktionen an (AGE, HR%, STOP, START usw.).

(*) Der angezeigte Wert ist nur ein ungefähre Richtwert und in keinem Fall als medizinischer Wert zu betrachten.

Hinweis: Ohne optionalen Brustgurt umfassen Sie für die Herzfrequenzanzeige die Handsensoren am Lenker mit beiden Händen. Der Wert erscheint nach einigen Sekunden; bei schlechter Messung die Hände leicht befeuchten, um den Kontakt zu verbessern. Zum Einschalten der Konsole eine beliebige Taste drücken. Vier Minuten nach Trainingsende schaltet sich die Konsole automatisch aus.



3.4

KONSOLENFUNKTIONEN – TASTEN

Taste ENTER Vor Trainingsbeginn: - ENTER drücken, um die Auswahl eines Trainingsprogramms zu bestätigen: Manual - P1÷P20; - ENTER drücken, um alle Trainingsparameter eines Programms zu bestätigen.

Während des Trainings: - ENTER drücken, um zwischen Geschwindigkeit und Trittfrequenz RPM umzuschalten oder die Anzeige automatisch wechseln zu lassen.

Taste START / STOP Vor Trainingsbeginn: - START/STOP drücken, um das Training in jeder Betriebsart zu starten; die Displays beginnen zu zählen und das gewählte Programm läuft. Während des Trainings: - START/STOP drücken, um die Zählung sofort anzuhalten (Modus „STOP“) und zur Dateneingabe zurückzukehren.

Taste länger als 2 Sekunden gedrückt halten, um alle eingestellten Werte auf null zu setzen (Reset).

Tasten UP / DOWN

Vor Trainingsbeginn:


- UP/DOWN drücken, um eines der verfügbaren Programme zu wählen (Manual - P1÷P20),
- **UP/DOWN** drücken, um eine Trainingsvorgabe einzustellen: Dauer, Distanz, Kalorien, Puls, und um alle Daten der Trainingsprogramme einzugeben.

Während des Trainings:

- UP/DOWN drücken, um den Widerstand zu erhöhen oder zu verringern (24 Stufen).

AUTO ON/OFF Zum Einschalten der Konsole eine Taste drücken oder zu treten beginnen. Einige Minuten nach Trainingsende (wenn nicht mehr getreten wird) schaltet sich die Konsole automatisch aus.

Taste RECOVERY • Nach Trainingsende RECOVERY drücken, um die Funktion Pulse Recovery zu starten. Die Funktion RECOVERY liefert einen Kennwert zur Kontrolle der Entwicklung Ihrer Ausdauerleistung im Verlauf des Trainings. Empfohlen wird ein wöchentlicher Test nach einem Training von gleichbleibend 30 Minuten: Danach mit dem Treten aufhören, die Taste RECOVERY drücken und die Hände auf die Pulssensoren legen. Nach einem Countdown von 60 Sekunden zeigt das Display den ermittelten Index in sechs Stufen: F1 = HERVORRAGEND F2 = AUSGEZEICHNET F3 = GUT F4 = BEFRIEDIGEND F5 = AUSREICHEND F6 = UNGENÜGEND. Erkennen die Pulssensoren kein Signal, zeigt das grafische Display einen Fehler an.



3.5

EINSCHALTEN – MANUELLES PROGRAMM

- Stecken Sie den Stecker des Netzteils in die Buchse an der Rückseite des Geräts.
- Den Netzstecker des Netzteils in die nächstgelegene Wandsteckdose stecken; es ertönt ein Signalton und alle Displays der Konsole leuchten kurz auf (Selbsttest).
- Nach dem Einschalten ist die Konsole im Quick-Start-Modus.

Quick-Start-Modus

Mit QuickStart können Sie das Gerät ohne Einstellungen sofort benutzen. Schalten Sie das Gerät ein, stellen Sie sich auf die Pedale, drücken Sie START/STOP und beginnen Sie mit der Bewegung – das Training startet sofort.

- Im Modus QuickStart beginnen die Anzeigen Time, Distance, Calories sofort ab null zu zählen und zählen während des gesamten Trainings.
- Der manuelle Modus startet mit Stufe 1; während des Trainings kann der Widerstand jederzeit mit Up/Down verändert werden.
- Während des Trainings zeigt das Speed-Display abwechselnd die Geschwindigkeit und die Trittfrequenz (RPM). Das Display Pulse zeigt die Herzfrequenz pro Minute an, wenn die Handpulssensoren am Lenker umfasst werden oder der optionale Brustgurt getragen wird.

Manueller Modus

TIME	SPEED	PULSE
0:00	0.0	P
DIST. KM		LEVEL
0.0		9
MANUAL		

- Nach dem Einschalten der Konsole mit UP/DOWN den manuellen Modus Manual wählen und mit ENTER bestätigen.
- Das Display „Time“ blinkt; hier wird die Programmdauer eingestellt (Voreinstellung 99 Minuten). Mit UP/DOWN die Dauer einstellen und mit ENTER bestätigen.
- Die Anzeige „Distance“ blinkt; hier wird die gewünschte Distanz eingestellt. Mit UP/DOWN die Distanz (km) einstellen und mit ENTER bestätigen.
- Das Display „Calories“ blinkt; hier wird der Zielwert für den Kalorienverbrauch eingestellt. Mit UP/DOWN den Kalorienwert für das Training einstellen und ENTER drücken.
- Das Display „Pulse“ blinkt; hier wird die gewünschte konstante Herzfrequenz eingestellt. Mit UP/DOWN die Herzfrequenz (Schläge pro Minute) einstellen und mit ENTER bestätigen.
- Nach Eingabe aller Daten START/STOP drücken, um das manuelle Programm zu starten; mit Up/Down den Widerstand einstellen.
- Ist eine Vorgabe (Time, Distance, Calorie) eingestellt, zählt das entsprechende Display vom eingestellten Wert auf null herunter; am Trainingsende gibt die Konsole einen Signalton aus.

3.6

VORDEFINIIERTE PROGRAMME

Mit den Programmen P1 ÷ P10 wählen Sie ein voreingestelltes Training, bei dem die Konsole den Widerstand gemäß den im Grafikdisplay dargestellten Profilen regelt. P1: Rolling, P2: Valley, P3: Fatburn, P4: Ramp, P5: Mountain, P6: Interval, P7: Cardio, P8: Endurance, P9: Slope, P10: Rally.

TIME	0:00	P 1	PULSE	P
DIST. KM	0.0		LEVEL	6
PROGRAM				

• Nach dem Einschalten der Konsole mit UP/DOWN durch die verfügbaren Programme (vordefinierte Programme P1 ÷ P10) blättern; das mittlere Display zeigt die Programmnummer, das Grafikdisplay das zugehörige Profil. Zum Auswählen ENTER drücken.

• Nach der Programmauswahl können Zielvorgaben eingestellt werden. Das Display „Time“ blinkt (Voreinstellung 30 Minuten); hier wird die Gesamtdauer des Trainings eingestellt. Mit UP/DOWN die Dauer einstellen und mit ENTER bestätigen.

• Die Anzeige „Distance“ blinkt; hier wird die gewünschte Distanz eingestellt. Mit UP/DOWN die Distanz (km) einstellen und mit ENTER bestätigen.

• Das Display „Calories“ blinkt; hier wird der Zielwert für den Kalorienverbrauch eingestellt. Mit UP/DOWN den Kalorienwert für das Training einstellen und ENTER drücken.

• Das Display „Pulse“ blinkt; hier wird die gewünschte konstante Herzfrequenz eingestellt. Mit UP/DOWN die Herzfrequenz (Schläge pro Minute) einstellen und mit ENTER bestätigen.

• Nach Eingabe aller Daten START/STOP drücken, um das voreingestellte Programm sofort zu starten.

• Für eine Pause START/STOP einmal drücken; zum Fortsetzen erneut START/STOP drücken. Zum Löschen aller Daten des laufenden Trainings START/STOP länger als zwei Sekunden gedrückt halten.

• Ist eine Zielvorgabe eingestellt, zählt das entsprechende Display vom eingestellten Wert auf null herunter.

TIME	0:00	P 2	PULSE	P
DIST. KM	0.0		LEVEL	18
PROGRAM				

TIME	0:00	P 5	PULSE	P
DIST. KM	0.0		LEVEL	3
PROGRAM				

TIME	0:00	P 8	PULSE	P
DIST. KM	0.0		LEVEL	9
PROGRAM				

TIME	0:00	P 3	PULSE	P
DIST. KM	0.0		LEVEL	3
PROGRAM				

TIME	0:00	P 6	PULSE	P
DIST. KM	0.0		LEVEL	6
PROGRAM				

TIME	0:00	P 9	PULSE	P
DIST. KM	0.0		LEVEL	4
PROGRAM				

TIME	0:00	P 4	PULSE	P
DIST. KM	0.0		LEVEL	6
PROGRAM				

TIME	0:00	P 7	PULSE	P
DIST. KM	0.0		LEVEL	9
PROGRAM				

TIME	0:00	P 10	PULSE	P
DIST. KM	0.0		LEVEL	9
PROGRAM				

3.7

CUSTOM-PROGRAMME

Mit den Custom-Programmen erstellen Sie eigene Trainingsprofile mit frei eingestelltem Widerstandsverlauf. Einmal eingestellt, werden sie gespeichert und können später wieder aufgerufen werden. • Nach dem Einschalten der Konsole mit UP/DOWN bis zu den Custom-Programmen (P11 ÷ P15) blättern, die im Grafikdisplay als U1 ÷ U5 angezeigt werden. Mit ENTER eines der Programme auswählen.

• Die erste Säule des Grafikdisplays blinkt; hier wird der Widerstand für den ersten Trainingsabschnitt eingestellt. Mit UP/DOWN den Wert einstellen und mit ENTER bestätigen. Alle weiteren Säulen ebenso einstellen; danach zeigt das Grafikdisplay das soeben programmierte und gespeicherte Widerstandsprofil.

• Nach Fertigstellung des Widerstandsprofils können Zielvorgaben eingestellt werden. Das Display „Time“ blinkt; hier wird die Gesamtdauer des Trainings eingestellt (Voreinstellung 30 Minuten). Mit UP/DOWN die Dauer einstellen und mit ENTER bestätigen.

• Die Anzeige „Distance“ blinkt; hier wird die gewünschte Distanz eingestellt. Mit UP/DOWN die Distanz (km) einstellen und mit ENTER bestätigen.

• Das Display „Calories“ blinkt; hier wird der Zielwert für den Kalorienverbrauch eingestellt. Mit UP/DOWN den Kalorienwert für das Training einstellen und ENTER drücken.

• Zum Starten des Benutzerprogramms START/STOP drücken; die Konsole verändert den Widerstand gemäß Ihrer Programmierung, Sie können ihn jedoch jederzeit mit UP/DOWN manuell anpassen.

• Für eine Pause START/STOP einmal drücken; zum Fortsetzen erneut START/STOP drücken. Zum Löschen aller Daten des laufenden Trainings START/STOP länger als zwei Sekunden gedrückt halten.

• Ist eine Zielvorgabe eingestellt, zählt das entsprechende Display vom eingestellten Wert auf null herunter.

TIME			PULSE
0:00	P 11		P
DIST. M			LEVEL
0.0	U 1		1

TIME			PULSE
0:00	P 12		P
DIST. M			LEVEL
0.0	U 2		1

TIME			PULSE
0:00	P 13		P
DIST. M			LEVEL
0.0	U 3		1

TIME			PULSE
0:00	P 14		P
DIST. M			LEVEL
0.0	U 4		1

TIME			PULSE
0:00	P 15		P
DIST. M			LEVEL
0.0	U 5		1

3.8

WATT-PROGRAMM

Beim Watt-Programm trainieren Sie mit gleichbleibender Leistung; der Widerstand verhält sich umgekehrt proportional zur Trittggeschwindigkeit. Die Konsole regelt den Widerstand: Bei langsamer Bewegung steigt er, bei schnellerer sinkt er. Die Belastung hängt vom eingestellten WATT-Sollwert ab, der wie folgt eingestellt wird.

- Nach dem Einschalten der Konsole mit UP/DOWN bis zum Programm P16 „WATT PROGRAM“ blättern und mit ENTER bestätigen.

TIME		PULSE
0:00	P 16	P
DIST. KM		LEVEL
00		9
		WATT PRO

- Nach Auswahl des WATT-Programms können Zielvorgaben eingestellt werden. Das Display „Time“ blinkt; hier wird die Gesamtdauer des Trainings eingestellt. Mit UP/DOWN die Dauer einstellen und mit ENTER bestätigen.
- Die Anzeige „Distance“ blinkt; hier wird die gewünschte Distanz eingestellt. Mit UP/DOWN die Distanz (km) einstellen und mit ENTER bestätigen.
- Das Display „Calories“ blinkt; hier wird der Zielwert für den Kalorienverbrauch eingestellt. Mit UP/DOWN den Kalorienwert für das Training einstellen und ENTER drücken.
- Das Display „Pulse“ blinkt; hier wird die gewünschte konstante Herzfrequenz eingestellt. Mit UP/DOWN die Herzfrequenz (Schläge pro Minute) einstellen und mit ENTER bestätigen.
- Das Display „Watt“ blinkt; hier die Trainingsintensität einstellen. Mit UP/DOWN einstellen und mit ENTER bestätigen.

- Zum Starten des Programms START/STOP drücken; die Konsole steuert die Intensität, die während des Trainings mit UP/DOWN auch manuell verändert werden kann.
- Für eine Pause START/STOP einmal drücken; zum Fortsetzen erneut START/STOP drücken. Zum Löschen aller Daten des laufenden Trainings START/STOP länger als zwei Sekunden gedrückt halten.

3.9

HRC-PROGRAMME

Bei den HRC-Programmen regelt die Konsole die Trainingsintensität automatisch anhand der gemessenen Herzfrequenz.

- Nach dem Einschalten der Konsole mit UP/DOWN bis zu den Programmen P17÷P20 blättern, die folgende vier Voreinstellungen bieten: P17=HRC55% = Herzfrequenzbereich für Training mit niedriger Intensität P18=HRC75% = Herzfrequenzbereich für aerobes Training P19=HRC95% = Herzfrequenzbereich für anaerobes Training P20=HRC-T.A.G. = persönliche Einstellung der Zielherzfrequenz. Die drei ersten Voreinstellungen berechnen die Zielherzfrequenz automatisch aus dem eingegebenen Alter nach der Formel $HRC = (220 - \text{Alter}) \times (55\%, 75\%, 95\%)$.

- Nach Auswahl des gewünschten Herzfrequenzbereichs mit ENTER bestätigen.

- Nach Auswahl eines HRC-Programms wird das Alter des Benutzers abgefragt: Das Display zeigt „Age“; stellen Sie das Alter mit UP/DOWN ein und bestätigen Sie mit ENTER.

- Nach Auswahl des Programms P20 (HRC T.A.G.) wird die „Zielherzfrequenz“ abgefragt. Das Display „Pulse“ blinkt; hier wird die Herzfrequenz eingestellt, die konstant gehalten werden soll. Mit UP/DOWN einstellen und mit ENTER bestätigen.

- Das Display „Time“ blinkt; hier wird die Gesamtdauer des Trainings eingestellt. Mit UP/DOWN die Dauer einstellen und mit ENTER bestätigen.

- Die Anzeige „Distance“ blinkt; hier wird die gewünschte Distanz eingestellt. Mit UP/DOWN die Distanz (km) einstellen und mit ENTER bestätigen.

- Das Display „Calories“ blinkt; hier wird der Zielwert für den Kalorienverbrauch eingestellt. Mit UP/DOWN den Kalorienwert für das Training einstellen und ENTER drücken.

- Zum Starten des Programms START/STOP drücken und den Brustgurt anlegen.

- Für eine Pause START/STOP einmal drücken; zum Fortsetzen erneut START/STOP drücken. Zum Löschen aller Daten des laufenden Trainings ENTER länger als zwei Sekunden gedrückt halten.
- Ist eine Zielvorgabe eingestellt, zählt das entsprechende Display vom eingestellten Wert auf null herunter.

Hinweise - Für das H.R.C.-Programm wird der Brustgurt empfohlen, da er genauere Werte liefert als die Handpulssensoren. - Wird das Herzfrequenzsignal nicht durchgehend erfasst, beendet die Konsole das Training und zeigt eine Fehlermeldung.

TIME		PULSE
0:00	P 17	P
DIST. KM		LEVEL
0.0	55%	1
		PULSE PRO

TIME		PULSE
0:00	P 18	P
DIST. KM		LEVEL
0.0	75%	1
		PULSE PRO

TIME		PULSE
0:00	P 19	P
DIST. KM		LEVEL
0.0	95%	1
		PULSE PRO

TIME		PULSE
0:00	P 20	P
DIST. KM		LEVEL
0.0		1
		PULSE PRO

4.0



MANUTENZIONE



- Halten Sie das Gerät stets sauber und staubfrei.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine brennbaren oder schädlichen Mittel. Reinigen Sie Kunststoffteile nicht mit Lösungsmitteln, sondern nur mit Mitteln auf Wasserbasis und weichen Tüchern.
- Lösungsmittel wie Petroleum, Aceton, Benzin, Tetrachlorkohlenstoff, Ammoniak und chlorhaltige Öle können Kunststoffteile beschädigen und angreifen.

REINIGUNG DES GERÄTS • Reinigen Sie die Außenflächen wöchentlich mit einem mit Wasser und milder Seife befeuchteten Schwamm.

- Einmal im Monat die Konsole mit einem feuchten, nicht nassen Tuch ohne starkes Reiben reinigen.
- Einmal im Jahr den festen Sitz der Schrauben und Bolzen an den Hebelarmen prüfen.



5.0

AUSSERBETRIEBNAHME – ENTSORGUNG



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass die Produkte in den Anwendungsbereich der EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) fallen.

Dieses Produkt darf NICHT über den Hausmüll entsorgt werden, sondern muss (in den Staaten der Europäischen Union) getrennt bei den dafür vorgesehenen Sammelstellen zur Entsorgung und Verwertung abgegeben werden.



Die CE-Kennzeichnung bedeutet, dass das Produkt der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU entspricht und keines der eingebauten elektrischen und elektronischen Bauteile bestimmte gesundheitsgefährdende Stoffe über den zulässigen Grenzwerten enthält.

Garlando S.p.A. bittet Verbraucher außerhalb der Europäischen Union, die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung und Verwertung zu beachten und, wo möglich, elektrische und elektronische Geräte sowie wiederverwertbare Bestandteile (z. B. Eisen, Kupfer, Kunststoffe) getrennt zu sammeln.

6.0

ERSATZTEILKATALOG – BESTELLUNG VON ERSATZTEILEN

Zur Bestellung von Ersatzteilen beachten Sie die Explosionszeichnung auf der folgenden Seite.

Die Ersatzteilbestellung muss folgende Angaben enthalten: 1. Marke und Modell des Produkts – siehe Typenschild 2. Bezeichnung des zu ersetzenden Teils – siehe Ersatzteilliste 3. Positionsnummer des Teils – siehe Explosionszeichnung 4. Gewünschte Menge 5. Anschrift und Versandangaben – siehe Bestellformular für Ersatzteile, das der Anleitung beiliegt

Verwenden Sie für die Bestellung eine Kopie des Bestellformulars für Ersatzteile auf der beiliegenden Karte, zusammen mit dem Garantieschein.


Ersatzteile sind schriftlich per Fax oder E-Mail an folgende Adresse anzufordern:

Fax 0143/318594 ·
assistenza.toorx@garlando.it

Dieser Katalog kann geringfügig vom vorhandenen Produkt abweichen; zwischenzeitliche Änderungen des Herstellers sind eventuell nicht enthalten. Bei Fragen zu Zeichnungen und Beschreibungen wenden Sie sich an den technischen Kundendienst: 0143/318540, Mo–Fr 9:00–12:00 Uhr


6.1

ERSATZTEILZEICHNUNG I



6.2

ERSATZTEILZEICHNUNG 2



6.3
TEILELISTE

Pos.	Beschreibung	Menge	Pos.	Beschreibung	Menge
1	Konsole	1	55	Distanzstück Ø22xØ17.1x8.8	4
2	Unterlegscheibe Ø4 mm	4	56	Welle für Laufrolle	2
3	Schraube M4	4	57	Lager 6003	4
4	Lenker	1	58	Laufrolle	2
5	Griffbezug Lenker	2	59	Abdeckung Laufrolle	2
6	Handpulssensoren	2	60	Vordere Bodenstrebe	1
7	Blechschrabe ST4,2x19 mm	2	61L/R	Stellfuß li./re.	2/2
8	Rundstopfen Lenker Ø25	2	62	Blechschrabe ST4,2x16 mm	6
9	Kabelstrang Handpulssensoren	2	63	Bolzen M8x20xS5 mm	2
10	Unterlegscheibe Ø8xØ20x2	16	64	Schienenrahmen	1
11	Federring Ø8	17	65	Abdeckung Schienenrahmenaufnahme	1
12	Bolzen M8x20 mm	15	66	Blechschrabe ST4x19 mm	2
13	Abdeckung Lenkeraufnahme	1	67	Drehknopf M16	1
14	Lenkerständer	1	68	Welle mit Innengewinde	1
15	Bolzen M8x20xS3 mm	9	69	Unterlegscheibe Ø10xØ25x2	1
16L/R	Seitliche Ständerabdeckung li./re.	1/1	70	Bolzen M10x20 mm	1
17	Ablage	1	71	Aluminiumleiste für Laufrolle	2
18	Blechschrabe ST4,2x16 mm	21	72	Buchse Ø32x4xØ28x11	6
19	Blechschrabe ST4,2x19 mm	25	73	Netzteil	1
20	Hauptrahmen	1	74	Hintere Bodenstrebe mit Griff	1
21	Endstück oberer Arm	2	75	Gewölbte Unterlegscheibe Ø8xØ20x2xR19	4
22L/R	Oberer Arm li./re.	1/1	76	Bolzen M8x16 mm	4
23	Griffbezug oberer Arm	2	77	Gasdruckfeder	1
24	Kegelabdeckung	2	78	Bolzen M8x30 mm	1
25L/R	Unterer Arm li./re.	1/1	79	Bolzen M8x50 mm	1
26	Sicherungsmutter M8xH7.5xS13	10	80	Oberer Kabelstrang Konsole	1
27	Gewölbte Unterlegscheibe Ø8xØ20x2xR16	4	81	Abdeckkappe Kurbelabdeckscheibe	2
28	Bolzen M8x40 mm	4	82	Mutter M10	2
29	Distanzstück Ø30x20x9	2	83	Kurbelabdeckscheibe	2
30	Wellscheibe Ø19xØ25x0.3	6	84	Kreuzkurbel	2
31	Buchse Ø27x1xØ19.2x16	4	85L/R	Verkleidung Hauptrahmen li./re.	1/1
32	Buchse Ø50xØ21x20	4	86	Lager 6004	4
33	Unterlegscheibe Ø8xØ32x2	2	87	Distanzstück Ø25xØ20.2x4	1
34	Rundstopfen Armlager	2	88	Sicherungsmutter M6	5
35	Blechschrabe ST4,2x13 mm	8	89	Antriebsriemenscheibe	1
36L/R	Abdeckung Armgelenk li./re.	2/2	90	Tretlager	1
37	Ovalstopfen A für Pedalträger	4	91	Federring Ø6 mm	4
38L/R	Pedalträger li./re.	1/1	92	Bolzen M6x16 mm	4
39	Bolzen Ø10x34xM6x15xS6	2	93	Riemen	1
40	Buchse Ø18x1.5xØ14.6x5xØ10.1	4	94	Kunststoff-Gewindestift	1
41	Unterlegscheibe Ø6xØ16x1.5	3	95	Bolzen M8x55 mm	1
42	Bolzen M6x15 mm	2	96	Unterlegscheibe Ø8xØ16x1.5	2
43	Ovalstopfen B für Pedalträger	2	97	Gebogene Platte Magnetbremse	1
44	Pedal	2	98	Blechschrabe ST3,0x10 mm	8
45	Abdeckscheibe	2	99	Magnethalter	2
46	Unterlegscheibe Ø8xØ25x2	7	100	Permanentmagnete Magnetbremse	7
47	Lager R12	4	101	Bolzen M6x65 mm	1
48	Buchse Ø60 x16.6x Ø41.18 x13.11	4	102	Feder	1
49	Bolzen M8x50 mm	2	103	Mutter M6xH5xS10	1
50	Verbinder Verbindungsstange	2	104	Unterlegscheibe Ø6xØ18x2	1
51	Abdeckung Verbindungsstange	4	105	Halter Riemenspannrolle	1
52	Zylinderwelle	1	106	Riemenspannrolle	1
53	Buchse Ø32x3.3xØ28x20.5xØ19.1	2	107	Bolzen M6x12 mm	1
54L/R	Verbindungsstange li./re.	1/1	108	Feder	1

[illegible]

HINWEIS ZUR GARANTIE IN ÖSTERREICH Die im italienischen Original an dieser Stelle abgedruckte Herstellergarantie der Garlando S.p.A. gilt nur für Produkte, die in Italien bei einem autorisierten Händler gekauft wurden. Für in Österreich bei der Bodyfit Handels KG gekaufte Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung. Ob und in welchem Umfang zusätzlich eine Herstellergarantie besteht, steht in Ihrem Angebot bzw. in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bodyfit Handels KG. Ihre gesetzlichen Rechte werden dadurch nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu Gewährleistung, Garantie und Ersatzteilen wenden Sie sich an: Bodyfit Handels KG, Wiener Straße 190, 4020 Linz, Österreich, info@bodyfit-shop.at, +43 5356 90990.

3.2

3.3

3.4

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH UND FEHLGEBRAUCH Das Produkt ist ausschließlich für den Sport bestimmt. Die Benutzung setzt eine ärztliche Bestätigung der körperlichen Eignung voraus. Für Schäden an Personen, Haustieren und Sachen, die direkt oder indirekt durch Nichtbeachtung der Anweisungen und Warnhinweise dieser Bedienungsanleitung entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht für therapeutische oder rehabilitative Zwecke geeignet. Unfälle oder Erkrankungen infolge einer solchen Fehlanwendung können nicht dem Hersteller angelastet werden.

5.1

6.1

Vertrieb in Österreich: Bodyfit Handels KG · Wiener Straße 190 · 4020 Linz · info@bodyfit-shop.at



GARLANDO SPA Via Regione Piemonte,
32 - Zona Industriale D1 1
15068 - Pozzolo Formigaro (AL) -
Italien · www.toorx.it · info@toorx.it