NEROX Federn

The Virtù Line · Pilates Springs · Sicherheits- und Einbauhinweise

Herstellerin: Bodyfit Handels KG (Marke The Virtù Line) · Wiener Straße 190 · 4020 Linz · Österreich · +43 5356 90990 · info@bodyfit-shop.at · www.virtu-line.com · Stand November 2026



1 · Geltungsbereich

Dieses Hinweisblatt gilt für die NEROX Federn (Performance Springs und Integrity Springs) der Produktlinie The Virtù Line – Ersatz- und Erstausstattungsfedern für Virtù-Line-Reformer, Halfcadillac/Cadillac und Pilates Chairs. Es ergänzt die Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts. Bitte vor dem Einbau vollständig lesen und zusammen mit der Bedienungsanleitung aufbewahren.

2 · Kompatibilität und Lieferumfang

Reformer · Performance	1 blau, 2 gelb, 3 rot (6 Federn)
Reformer · Integrity	1 gelb, 2 grün, 2 rot (5 Federn)
Halfcadillac/Cadillac · Performance	2 gelb lang, 2 gelb kurz, 2 rot lang, 2 blau kurz (8 Federn)
Halfcadillac/Cadillac · Integrity	2 gelb lang, 2 gelb kurz, 2 grün lang, 2 grün kurz (8 Federn)
Pilates Chair · Performance	2 weiß, 2 schwarz (4 Federn)
Pilates Chair · Integrity	2 grün, 2 rot (4 Federn)

Die Federn sind ausschließlich für Geräte der Marke The Virtù Line bestimmt. Für andere Geräte nicht verwenden.

3 · Sicherheitshinweise

> **GEFAHR – Federspannung.** Sich lösende oder reißende Federn können hohe Kräfte freisetzen und schwere Verletzungen verursachen. Augen und Gesicht aus der Zugrichtung halten.

- Federn sind sicherheitsrelevante Verschleißteile.
- Ausschließlich Originalfedern oder von The Virtù Line freigegebene Ersatzfedern verwenden, passend zum Gerät (siehe Abschnitt 2).
- Vor jedem Gebrauch prüfen, ob alle Federn vollständig und korrekt eingehängt sind.
- Kinder von Federn und Gerät fernhalten.

4 · Einbau und Wechsel

- Federn nur am nicht benutzten, unbelasteten Gerät wechseln: Gerät außer Betrieb nehmen, beim Reformer den Schlitten arretieren.
- Alte Feder beidseitig lösen – es darf keine Spannung auf der Feder sein.
- Neue Feder ausschließlich an den dafür vorgesehenen Haken einhängen und den vollständig geschlossenen, sicheren Sitz beidseitig prüfen.
- Danach eine Funktionsprobe ohne Belastung durchführen.
- Die Hinweise zum Federwechsel in der Bedienungsanleitung des Geräts beachten.

5 · Prüfung und Austausch

- Federn regelmäßig im ungespannten Zustand prüfen: Lücken zwischen den Windungen, Knicke, Verformungen, Korrosion, beschädigte Ösen oder Haken. Bei Schäden die Nutzung sofort einstellen und die Feder ersetzen.
- Unabhängig vom Zustand ersetzen: bei privater Nutzung spätestens alle 2 Jahre, bei gewerblicher Nutzung einmal jährlich.
- Federn trocken lagern, vor Feuchtigkeit schützen.

6 · Entsorgung

Ausgetauschte Federn über die Altmetallsammlung entsorgen. Verpackung getrennt nach Papier und Kunststoff entsorgen.