Ciclotte Dtales

Bedienungs- und Sicherheitsanleitung (Kurzfassung) · erstellt von der Bodyfit Handels KG auf Grundlage der Herstellerangaben · Stand 11/2026

1. Hersteller und Vertrieb

Hersteller: Ciclotte
Multi Design S.r.l.
Via Locatelli 31
24121 Bergamo, Italien
mktg@ciclotte.com
+39 035 233350

Vertrieb in Österreich: Bodyfit Handels KG, Wiener Straße 190, 4020 Linz, Österreich · info@bodyfit-shop.at · +43 5356 90990

2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist ein Indoor-Bike für das Ausdauertraining im Innenbereich. Es ist nicht für den Außenbereich, nicht für therapeutische Zwecke und nicht als Spielgerät bestimmt. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß; für daraus entstehende Schäden wird keine Haftung übernommen.

3. Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Benutzung vollständig und bewahren Sie sie auf. Geben Sie sie bei Weitergabe des Geräts mit.
- Prüfen Sie das Gerät vor jeder Benutzung auf Beschädigungen, lose Schrauben und Verschleiß. Benutzen Sie ein beschädigtes Gerät nicht, bis es instand gesetzt ist.
- Kinder und Haustiere dürfen sich nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des Geräts aufhalten.
- Halten Sie die angegebenen Höchstwerte (z. B. maximales Benutzergewicht, maximale Zuladung) ein, sofern unter „Technische Daten“ genannt.
- Lassen Sie vor Beginn eines Trainingsprogramms Ihre körperliche Eignung ärztlich abklären. Brechen Sie das Training bei Schwindel, Schmerzen, Atemnot oder Unwohlsein sofort ab.
- Tragen Sie geeignete Sportkleidung und feste Schuhe (bei Pilates-Geräten rutschfeste Socken); keine weite Kleidung, die sich verfangen kann.
- Stellen Sie Sattel und Lenker vor dem Training auf Ihre Körpergröße ein und prüfen Sie, dass alle Verstellungen fest sitzen.
- Greifen Sie nicht in drehende Teile (Kurbeln, Schwungrad). Halten Sie während des Trainings Abstand zu Wänden und Möbeln.
- Bei Geräten mit Netzanschluss oder Akku: nur das mitgelieferte Netzteil bzw. Ladegerät verwenden, Kabel nicht knicken oder einklemmen, Gerät vor Feuchtigkeit schützen.

4. Aufstellung und Montage

Stellen Sie das Gerät auf einen ebenen, festen und tragfähigen Boden in einem trockenen Raum. Ein Unterlegboden schützt empfindliche Böden. Halten Sie rund um das Gerät ausreichend Freiraum (mindestens 0,6 m zu jeder Seite).

5. Benutzung

Steigen Sie bei stillstehenden Pedalen auf. Beginnen Sie mit geringem Widerstand und steigern Sie diesen langsam. Steigen Sie erst ab, wenn die Pedale stillstehen.

6. Pflege und Wartung

- Wischen Sie Schweiß nach jedem Training mit einem leicht feuchten, weichen Tuch ab; keine scharfen oder lösungsmittelhaltigen Reiniger.
- Prüfen Sie regelmäßig, ob Pedale, Kurbeln, Sattel und Lenker fest sitzen, und ziehen Sie lose Verbindungen nach.

7. Lieferumfang

• Ciclotte Dtales Design-Indoorbike
• Zubehör-Kit für Tablet und Smartphone

8. Technische Daten

Maße: 111 × 111 × 48 cm (B × T × H)
Gewicht: 55 kg
Rahmenmaterial: Echtholz · mattes Carbon
Holzausführungen: Grau-Esche · Ebenholz · Nussbaum
Widerstandssystem: elektromagnetisch
Transmission: übersetzend („turn-multiplier")
Sattel: SellaItalia, ergonomisch, serienmäßig Schwarz

9. Entsorgung

Elektro- und Elektronikgeräte sowie Akkus und Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie bei einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte bzw. Altbatterien ab. Akkus vorher – soweit möglich – entnehmen. Verpackung getrennt nach Materialien entsorgen.

10. Gewährleistung und Kontakt

Für in Österreich bei der Bodyfit Handels KG gekaufte Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung. Eine zusätzliche Garantie – von der Bodyfit Handels KG oder vom Hersteller – wird mit dieser Anleitung nicht zugesagt. Ihre gesetzlichen Rechte bleiben unberührt. Bei Fragen zu Gebrauch, Wartung, Ersatzteilen und Gewährleistung wenden Sie sich an: Bodyfit Handels KG, Wiener Straße 190, 4020 Linz, Österreich, info@bodyfit-shop.at, +43 5356 90990.